# **PORTUGUÊS**

## Índice

♦ PREFÁCIO         Instruções de Segurança       3         Tipos de Discos e Características       4	Verificar uma Gravação Programada
♦ NOTAS INTRODUTÓRIAS AO DVD-VCR Visão Frontal do DVD-VCR 5 Visão Posterior do DVD-VCR 5 Acessórios 5 Indicadores de Visor 6	♦ REPRODUÇÃO         Reproduzir uma Cassete
♦ LIGAR O SEU DVD-VCR         Introduzir as Pilhas no Controlo Remoto       6         Ligar o DVD-VCR à TV usando o Cabo Coaxial       6         Ligar o Videogravador       7         à TV usando o Cabo SCART       7         Ligar o DVD-VCR a um Receptor       7         Satélite ou Outro Equipamento       7         Ligação e Configuração Automática       8         Sintonizar a sua Televisão para o DVD-VCR       9         Acertar a Data e a Hora       9         Programar o Menu de Idioma       10	Reproduzir uma Sequência Imagem a Imagem
Flogramai o Mena de Idioma	♦ FUNÇÕES DVD
♦ CONFIGURAR O SEU DVD-VCR         Programar automaticamento as Estações       11         Programar Manualmente as Estações       11         Eliminar Uma Estação Programada       12         Alterar a Tabela de Programação das Estações       13         Seleccionar o Modo de Som RF OUT (B/G-D/K)       13         Definir o Canal de Saída do DVD-VCR       14         Seleccionar o Modo de Cor       14         NICAM       15         Controlo Inteligente da Imagem       15         ShowView Extend       16         Auto Power Off       (Função de Desligar Automático)       16         Mensagens de ecrã       16         Seleccionar o Tipo de Cassete       17         Repetição       17	Seleccionar uma Ligação         28           Definir as Funções do Idioma         28           Definir as Opções de Áudio         30           Definir as Opções de Visualização         31           Definir o Bloqueio para Crianças         32           Conexões do receptor A/V         33           Características especiais de reprodução         33           Ajustar a relação do aspecto (Visualização EZ)         34           Utilizar a Função do Visor         35           Alterar o Ângulo da Câmara         36           Seleccionar o Idioma das Legendas         36           Reprodução Repetida         37           Seleccionar o Idioma de Áudio         37           Utilizar a Função de Marcação         38           MP3/WMA Play         38           Reprodução Programada & Aleatória         40
	Reprodução de imagem de CD
◆ GRAVAR EMISSÕES DE TELEVISÃO Seleccionar a Velocidade de Gravação	DivX/XviD/MPEG4
Gravar Um Programa com Paragem Automática 18 Utilizar a Função ShowView	♦ Resolução de Problemas         Especificações Técnicas


	Verificar uma Gravação Programada	
•	REPRODUÇÃO Reproduzir uma Cassete	. 22
	alinhamento da imagem	22
	Seleccionar o Modo de Saída Áudio	23
	Reproduzir uma Cassete em Câmara Lenta	
	Reproduzir uma Sequência Imagem a Imagem	
	Reproduzir uma Sequência com	0
	Velocidades Diferentes	. 24
	Procurar uma Sequência Específica	. 25
	Utilizar o Contador de Fita	
	Ligar um Cabo RCA de Entrada de Áudio/Vídeo .	. 26
	Utilizar a Função de Edição de Montagem	. 26
	Gravar de Outro Videogravador	
	ou Câmara de Vídeo	. 27
	Utilizar os botões da TV no telecomando	. 27
٠	FUNÇÕES DVD	
	Seleccionar uma Ligação	. 28
	Definir as Funções do Idioma	. 28
	Definir as Opções de Áudio	. 30
	Definir as Opções de Visualização	. 31
	Definir o Bloqueio para Crianças	. 32
	Conexões do receptor A/V	. 33
	Características especiais de reprodução	
	Ajustar a relação do aspecto (Visualização EZ)	
	Utilizar a Função do Visor	. 35
	Alterar o Ângulo da Câmara	
	Seleccionar o Idioma das Legendas	
	Reprodução Repetida	. 37
	Seleccionar o Idioma de Áudio	. 37
	Utilizar a Função de Marcação	
	MP3/WMA Play.	
	Reprodução Programada & Aleatória	
	Características especiais de reprodução	. 40
	DivX/XviD/MPEG4	12
	Reprodução em formato DivX/XviD/MPEG4	. 42 13
	Reprodução em formato DIVA/AND/INFEG4	. 43
٠	Resolução de Problemas	
•	Especificações Técnicas	11
	Problemas e Soluções (Videogravador)	. <del>44</del> 45
	i iodicinas o ociações (viacogravador)	

## Instruções de Segurança

As imagens seguintes ilustram os cuidados a ter.




O símbolo do relâmpago é um sinal de aviso que indica tensão perigosa dentro do aparelho. NÃO ABRA O DVD-VCR. Contacte a assistência técnica.




NÃO exponha o DVD-VCR a temperaturas extremas (abaixo de 5°C e acima de 40°C) nem a valores extremos de humidade (inferiores a 10% e superiores a 75%).



NÃO exponha o DVD-VCR à luz solar directa.




NÃO exponha o DVD-VCR ao contacto com líquidos.



NÃO coloque objectos sobre o DVD-VCR nem sobre o controlo remoto.



Durante uma tempestade e/ou trovoada, desligue o video-gravador DVD da tomada e da antena.



Se não pretender usar o controlo remoto por um período de tempo prolongado, retire as pilhas e guarde-as num local fresco e seco.

ESTE DISPOSITIVO NÃO SE DESTINA A UTILIZAÇÃO **EM AMBIENTES INDUSTRIAIS** 

POR-3 POR-2


## **Tipos de Discos e Características**

#### Este leitor de DVD pode reproduzir os seguintes tipos de discos com os respectivos logotipos:

Tipos de Discos (Logotipos)	Tipos de Gravação	Tamanho	Tamanho Máximo de Reprodução	Características
DVD	Audio +	12 Cm	Lado único 240 min. Dois lados 480 min.	O DVD contém som e imagem excelentes devido ao Dolby Digital e ao sistema MPEG-2.
VIDEO	Video	8 Cm	Lado único 80 min. Dois lados160 min.	Diversas funções de ecrã e áudio que podem ser facilmente seleccionadas através do menu no ecrã.
AUDIO-CD	Áudio +	12 Cm	74 min.	Um LP é gravado como sinal analógico com mais distorção. Um CD é gravado como Sinal Digital, com melhor qualidade
OMPACT Vídeo	8 Cm	20 min.	de áudio, menor distorção e menor deterioração da qualidade do áudio ao longo do tempo.	
VIDEO-CD	Áudio +	12 Cm	74 min.	Vídeo com som de CD, qualidade VHS & tecnologia de compressão MPEG-1.
OIGHAL VIDEO	Vídeo	8 Cm	20 min.	

- \* NÃO reproduza CD-ROM, CD-I e DVD-ROM neste leitor! (CDGs apenas reproduzem áudio, e não gráficos.)
- \* Talvez não seja necessário reproduzir o CD-R, CD-RW e DVD-R em todos os casos devido ao tipo de disco ou as condições da gravação.

#### Símbolos dos Discos




#### N° de Região de Reprodução

Tanto o leitor de DVDs como os discos estão codificados por região. Estes códigos regionais devem corresponder para que o disco possa ser reproduzido. Caso os códigos não correspondam, o disco não será reproduzido.


O Número da Região para este leitor está indicado no painel posterior do leitor.

#### Visão Frontal do DVD-VCR



- 1 COMPARTIMENTO DO DVD 7 BO
- 2 BOTÃO DE ABRIR/FECHAR
- COMPARTIMENTO DE CASSETE VÍDEO
- 4 BOTÃO DE EJECÇÃO
- 5 BOTÃO DE LIGAR/STANDBY
- 6 BOTÃO REBOBINAR/OMITIR ANTERIOR
- 7 BOTÃO STOP
- 8 BOTÃO PLAY/STILL
- BOTÃO AVANÇO RÁPIDO/ OMITIR SEGUINTE
- 10 BOTÃO DE GRAVAÇÃO
- 11 BOTÃO EZ VIEW
- 12 SELECTORES DE PROGRAMA
- 13 SELECTOR DVD
- 14 SELECTOR VIDEOGRAVADOR
- 15 ENTRADA VIDEO AUX
- 16 ENTRADA AUDIO AUX R, L

## Visão Posterior do DVD-VCR



- 1 TOMADAS DE SAÍDA RCA AUDIO R. L
- 2 FICHA DE ENTRADA DE ANTENA
- 3 TOMADA AV2 (DEC./EXT.) SCART (EURO-21)
- 4 TOMADAS DE SAÍDA RCA AUDIO R, L (DVD APENAS)
- 5 TOMADAS DE SAÍDA VÍDEO
- 6 FICHA DE SAÍDA PARA TV
- 7 TOMADA AV1 (EURO AV) DE ENTRADA/SAÍDA SCART (EURO-21)
- 8 TOMADA DE SAÍDA ÁUDIO DIGITAL (COAXIAL)
- TOMADA DE SAÍDA ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA)
- 10 FICHA DE SAÍDA S-VIDEO


## Acessórios

Acaba de adquirir um Videogravador SAMSUNG (DVD-VCR). Vamos ajudá-lo a identificar os acessórios do seu DVD-VCR que vêm na embalagem.



POR-4

#### Indicadores de Visor





- 1 O compartimento de DVD está em funcionamento
- 2 Está carregado um DVD, VCD, CD ou SVCD
- 3 São visualizadas a hora, a posição do contador, o tempo restante e o estado actual do compartimento
- 4 O estado do compartimento de videogravador é apresentado graficamente
- 5 O Compartimento de videogravador está em funcionamento
- 6 Está programada ou em curso uma Gravação

# Introduzir as Pilhas no Controlo Remoto

Deve introduzir ou substituir as pilhas do controlo remoto quando:

- ◆ Adquire o videogravador
- Percebe que o controlo remoto deixou de funcionar correctamente.
- 1 Empurre a patilha na direcção da seta para soltar a tampa do compartimento das pilhas na parte de trás do controlo remoto.
- 2 Introduza duas pilhas AAA, RO3 ou as equivalentes, respeitando sempre as polaridades.
  - ◆ + na pilha com + no controlo remoto
  - → na pilha com no controlo remoto
- Reponha a tampa, alinhando-a com a base do controlo remoto e empurrando-a para a posição inicial.







Não misture diferentes tipos de pilhas (zinco e alcalinas, por exemplo).

## Ligar o DVD-VCR à TV usando o Cabo Coaxial

Para receber programas de televisão, tem de receber um sinal de uma das seguintes fontes:

- ◆ Uma antena exterior
- ◆ Uma antena interior
- ♦ Uma rede de televisão por cabo
- ◆ Um receptor de satélite
- Certifique-se de que tanto a televisão como o DVD-VCR estão desligados antes de ligar os cabos
- Desligue da televisão o cabo da antena ou o cabo de entrada de rede.
- 2 Ligue este cabo à tomada coaxial de 75Ω com a marca ¬¬ no painel posterior do seu DVD-VCR.
- 3 Ligue o cabo coaxial fornecido à tomada modo seu DVD-VCR.
- 4 Ligue a outra extremidade do cabo coaxial ao conector da televisão anteriormente usado para a antena
- 5 Para obter melhor qualidade de imagem e som na sua televisão, pode também ligar o seu DVD-VCR à televisão através do cabo SCART(ver página seguinte) se a sua televisão estiver equipada com este tipo de ligação.






# Ligar o Videogravador à TV usando o Cabo SCART

Pode ligar o seu DVD-VCR à televisão usando o cabo SCART se a entrada adequada estiver disponível na sua televisão. Poderá assim:

- ♦ Obter uma melhor qualidade de imagem e som
- Simplificar o procedimento de instalação do videogravador
- Independentemente do tipo de ligação escolhido, deve sempre ligar o cabo coaxial fornecido. Caso contrário, não será visível nenhuma imagem no ecrã quando ligar o DVD-VCR.
  - Certifique-se de que tanto a televisão como o DVD-VCR estão desligados antes de ligar os cabos.
- Ligue o cabo coaxial conforme indicado na página
   6.
- 2 Ligue uma extremidade do cabo SCART à tomada AV1 (EURO AV) do painel posterior do DVD-VCR.
- 3 Ligue a outra extremidade à ficha adequada na televisão.



## Ligar o DVD-VCR a um Receptor Satélite ou Outro Equipamento

Pode ligar o seu DVD-VCR a um receptor Satélite ou outro DVD-VCR usando o cabo SCART se as entrada adequadas estiverem disponíveis no equipamento seleccionado. As imagens abaixo ilustram alguns exemplos de ligação possíveis.

1 AV1(EURO AV): Através de um Cabo Scart de 21 pinos


Ligue o cabo SCART do receptor de satélite ou de outro equipamento à tomada AV1 (EURO AV) no painel posterior do DVD-VCR.

Depois de concluír esta ligação, seleccione a fonte premindo o botão INPUT SEL. para as fontes de entrada AV1.

#### 2 Através de um Cabo Coaxial RF

Depois de concluír esta ligação, deve programar a estação recebida através do sintonizador de satélite.

O canal de saída de RF do receptor de satélite deve ser regulado afastado do canal 36, usado pelo DVD-VCR, por exemplo, regulado para o canal 60.



#### 1 AV2 IN: Através de um Cabo Scart de 21 pinos


Ligue o Cabo SCART do receptor de satélite ou outro equipamento à tomada AV2 (DEC./EXT.) no painel posterior do DVD-VCR.

Depois de concluír esta ligação, seleccione a fonte premindo o botão INPUT SEL. para as fontes de entrada AV2.

#### 2 Através de um Cabo Coaxial RF

Depois de concluír esta ligação, deve programar a estação recebida através do sintonizador de satélite.

O canal de saída RF do receptor de satélite deve ser regulado afastado do canal 36, que é usado pelo DVD-VCR, por exemplo, regulado para o canal 65.



## Ligação e Configuração Automática

O seu DVD-VCR configura-se automaticamente quando é ligado à corrente pela primeira vez. As estações televisivas são memorizadas. O processo demora alguns minutos. Depois, o seu DVD-VCR fica pronto a ser utilizado.

- Ligue o cabo coaxial como indica a figura 6. (Ligar o seu VCR ao Televisor usando o cabo coaxial)
- 2 Ligue o DVD-VCR à corrente. <u>Resultado</u>: Aparece o menu Language Set.
- 3 Seleccionar o idioma desejado premindo os botões
  ▲,▼.
- 4 Pressione OK para memorizar a linguagem seleccionada.
- 5 Premir os botões ▲, ▼ para escolher o seu país.
  - O gravador de vídeo procurará transmissoras de acordo com uma lista de preferências previamente estabelecida, em correspondência ao país que tiver sido escolhido.
- 6 Premir o botão OK.
  - O número de estações guardadas automaticamente pelo DVD-VCR depende do número de estações que encontrou (país, condições de recepção, etc.).
  - O processo terminará depois de poucos minutos, em seguida a hora e a data serão mostradas automaticamente.





- 7 Verifique a data e a hora. se estiverem:
  - Certas, carregue na tecla RETURN duas vezes para sair do menu.
  - ◆ Erradas, veja a página 10.
- ➤ A pré-programação automática pode ser executada carregando em no videogravador continuamente durante 5 segundos ou mais sem cassete introduzida.

## Sintonizar a sua Televisão para o DVD-VCR

Tem de sintonizar a sua TV para o DVD-VCR se não estiver a usar um cabo Scart.

- ➤ Para visualizar imagens a partir do DVD-VCR usando um cabo Scart, deve colocar a televisão no modo áudio/vídeo (AV).
- Lique a televisão.
- 2 Ligue o DVD-VCR premindo STANDBY/ON no painel frontal do DVD-VCR ou STANDBY/ON no controlo remoto.
- 3 Seleccione uma posição de programa na televisão a reservar para utilização com o seu DVD-VCR.
- 4 Introduza a cassete de vídeo no DVD-VCR. Confirme se o aparelho lê a cassete; caso contrário, prima o botão ►II.
- 5 Inicie uma busca no seu televisor ou defina a televisão para o canal 36.
- 6 Faça a sintonização precisa da televisão até obter nitidez de imagem e de som.
- 7 Se não conseguir obter imagens e som, ou se houver interferência dos canais adjacentes, poderá ser necessário alterar a definição de saída do DVD-VCR (ver Configurar o Canal de Saída do DVD-VCR na página 16 e Problemas e Soluções na página 44).
- 8 Quando a imagem e som estiverem perfeitamente nítidos, memorize o canal na posição de programa pretendida na televisão.

Resultado: Este programa está agora reservado para utilização com o seu DVD-VCR.

#### Acertar a Data e a Hora

O DVD-VCR contém um relógio de 24 horas e um calendário para:

- ◆ Parar automaticamente a gravação programada
- Programar o DVD-VCR para gravar um programa automaticamente.

Deve acertar a data e hora quando:

◆ Adquire o videogravador

Não se esqueça de acertar a hora sempre que muda o horário de Inverno para o horário de Verão e vice-versa.

 Depois de premir o MENU, prima o OK ou ►. Resultado: É visualizado o menu Setup.



- 2 Prima os botões ▲,▼ correspondentes para seleccionar a opcão Clock.
- 3 Prima o botão OK para seleccionar esta opção. Resultado: É apresentado o menu Clock Set.



- **4** Prima **◄** ou **▶** para seleccionar a hora, minutos, dia, mês e ano.
  - Resultado: A opção seleccionada fica intermitente.
- 5 Prima os botões ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor.
  - Resultado: O dia da semana é apresentado automaticamente.
  - Pode manter premidos os botões ▲ou ▼ para passar mais depressa os valores.
- 6 Depois de terminar, prima RETURN duas vezes para sair do menu.

## Programar o Menu de Idioma

Pode alterar o idioma em que a informação é apresentada no ecrã.

 Depois de premir o MENU, prima o OK ou ▶. <u>Resultado</u>: É visualizado o menu de programação.



2 Utilize os botões ▲, ▼ para fazer intermitente o "Language", e depois prima o botão OK ou ►. Resultado: É visualizado o menu Language Set.



- 3 Prima os botões ▲ ou ▼ para seleccionar o idioma que deseja. Coloque a seta de selecção no idioma que deseja, e depois prima o botão OK.
- 4 Depois de terminar, prima RETURN duas vezes para sair do menu.

# Programar Automaticamente as Estações

Não necessita de pré-fixar as estações se já o fez automaticamento (ver página 8 Ligação e Configuração Automática)

O seu DVD-VCR contém um sintonizador incorporado utilizado para receber emissões de televisão. Também recebe emissões por cabo.

Tem de pré-fixar as estações recebidas através do sintonizador. Isso pode ser feito:

- ◆ Ligação e Configuração Automática (ver página 8)
- ◆ Automaticamente
- ◆ Manualmente (ver página 11)

Pode armazenar até 80 estações.

- Para que o DVD-VCR possa descodificar uma estação codificada, o descodificador deve ser ligado depois da busca.
- Depois de premir o MENU, prima o OK ou ►. <u>Resultado</u>: É visualizado o menu Setup.



- 2 Prima os botões ▲, ▼ correspondentes para seleccionar a opção Install.
- 3 prima o botão OK para seleccionar esta opção. Resultado: Aparece o menu Install.



- 4 prima o botão ▲ ou ▼ correspondente, até seleccionar a opção Auto Setup. Depois, prima OK para seleccionar esta opção.
- 5 prima os botões ▲ ou ▼ para escolher o seu país.
  - O gravador de vídeo procurará transmissoras de acordo com uma lista de preferências previamente estabelecida, em correspondência ao país que tiver sido escolhido.

6 prima o botão OK.

Resultado: Aparecerá uma mensagem para indicar que quaisquer canais por ventura já programados no gravador de vídeo serão apagados.

7 Premir OK para começar a sondagem automática.





#### Resultado:

- ◆ A indicação Please Wait pisca no ecrã do televisor.
- A primeira frequência sondada e a primeira estação encontrada é mostrada e guardada.
- O VCR-DVD procura então a segunda estação e etc.
- Quando a operação de sondagem automática tiver terminado, o VCR-DVD situa-se automaticamente no programa 1.
- O número de estações guardadas automaticamente pelo VCR-DVD depende do número de estações que encontrou (país, condições de recepção, etc.).
- 8 Se pretender cancelar a busca automática antes do fim, prima o botão do RETURN três vezes para sair do menu.
- A hora e data são reguladas automaticamente pelo sinal transmitido. Se o sinal for fraco, ou se houver fantasmas', pode não ser possível a regulação automática da hora e data. Neste caso, será necessário acertá-las manualmente (veja a página 12).
  - Quando a função busca automática terminar, é possível que algumas estações estejam guardadas mais do que uma vez; seleccione as estações com melhor recepção e apague as que já não são necessárias (ver página 13).

# Programar Manualmente as Estações

- Não precisa programar as estações manualmente se já o fez automaticamente.
- Depois de premir o MENU, prima o OK ou ►. Resultado: É visualizado o menu Setup.
- 2 Prima os botões ▲, ▼ correspondentes para seleccionar a opção Install.
- 3 Prima o botão OK para seleccionar esta opção. Resultado: É visualizado o menu Install.



- 4 Prima os botões ▲ ou ▼ correspondentes, até o cursor ficar em frente da opcão Manual Setup.
- 5 Prima o botão OK para seleccionar a opção Manual Setup.

Resultado: É visualizado o menu TV STATION TABLE.



- 6 Prima os botões ▲ ou ▼ para seleccionar um número de programa conforme pretendido.
- 7 Prima o botão ▶ para programar a estação. <u>Resultado</u>: É visualizado o menu MANUAL TUNING.



- 8 Prima os botões ◀ ou ▶ para iniciar a busca. Resultado: É procurada a banda de frequência e a primeira estacão encontrada é visualizada.
- 9 prima o botão ▼ até ser seleccionado DECODER.
- 10 Prima ▶ para activar ou desactivar o uso do descodificador na estação de TV, se necessário.
- 11 Prima os botões ▲ ou ▼ até o cursor ficar em frente de NAME.
  O nome da estação é definido automaticamente a partir do sinal de transmissão.
- 12 Para alterar o nome do programa, prima o botão ▶ button

Deve..

Resultado: A primeira letra do nome fica intermitente

13 Para...

	Seleccionar um caracter do nome  Mover para o caracter seguinte ou anterior	Premir o botão ▲ ou ▼ até aparecer o caracter pretendido (letras, números ou caracteres entre "-").  Premir os botões ◀ ou ▶ respectivamente.
14	Se	Deve
	Add "a estação apresentada"	<ul> <li>◆ Premir os botões</li> <li>▲ ou ♥ para colocar o cursor em frente de MFT.</li> <li>◆ Premir os botões ◀ ou ▶ para regular a imagem, se necessário.</li> <li>◆ Premir OK para memorizar a estação.</li> </ul>
	Não pretende memorizar a estação apresentada	<ul> <li>◆ Premir os botões</li> <li>▲ ou ▼ até o cursor ficar em frente de CH.</li> <li>◆ Premir os botões ◀ ou ▶ para continuar a busca da banda de frequência e apresentar a estação seguinte</li> <li>◆ Voltar ao início do Passo 14</li> </ul>

- 15 Repita este procedimento a partir do Passo 6, até estarem memorizadas todas as estações pretendidas.
- 16 Depois de terminar, prima o botão RETURN três vezes para sair do menu.

## Eliminar uma Estação Programada

Se memorizou uma estação de TV

- ♦ Não pretendida
- ◆ Numa posição de programa errada pode cancelá-la.
- Depois de premir o MENU, prima o OK ou ►. Resultado: É visualizado o menu Setup.
- 2 Prima os botões ▲,▼ correspondentes para seleccionar a opção Install.
- 3 Prima o botão OK para seleccionar esta opção. Resultado: É visualizado o menu Install.



- 4 Prima os botões ▲ ou ▼ correspondentes, até o cursor ficar em frente da opção Manual Setup.
- 5 Prima o botão OK para seleccionar esta opção. <u>Resultado</u>: É visualizado o menu TV STATION TABLE.



- 6 Prima os botões ▲ ou ▼ correspondentes, até o cursor estar em frente da estação de televisão programada pretendida. (PR)
- 7 Prima o botão CLEAR.
- 8 Repita o mesmo procedimento a partir do Passo 6 até ter eliminado todas as estações pretendidas.
- 9 Para finalizar esta operação, prima o botão RETURN quatro vezes para sair do menu.

## Alterar a Tabela de Programação de Estações

Pode alterar a Tabela de Estações e atribuir diferentes números de programa às estações de acordo com as suas preferências.

- Depois de premir o MENU, prima o OK ou ►. Resultado: É visualizado o menu Setup.
- 2 Prima os botões ▲,▼ correspondentes para seleccionar a opção Install.
- 3 Prima o OK ou ▶ para seleccionar esta opção. Resultado: É visualizado o menu Setup.



- 4 Prima os botões ▲ ou ▼ correspondentes, até o cursor ficar em frente da opcão Manual Setup.
- 5 Prima o botão OK ou ▶ para seleccionar esta opção.
  - Resultado: É visualizado o menu TV STATION TABLE.





6 Prima os botões ▲ ou ▼ correspondentes até o cursor estar em frente do programa de TV programado requerido.

Resultado: A estação seleccionada é visualizada ao mesmo tempo no ecrã da televisão.

- 7 Para mudar o número do programa atribuído a uma estação, prima o botão OK no controlo remoto. (Por exemplo, para mudar uma estação de TV do programa 1 para o 3).
- **8** Pode modificar esta estação, repetindo o mesmo procedimento a partir do Passo **6**.
- 9 Para o completamento, prima o botão RETURN quatro vezes para sair do menu.

## Seleccionar o Modo de Som RF OUT (B/G-D/K)

Pode escolher o modo de som (B/G ou D/K) de acordo com a televisão ligada ao seu DVD-VCR.

- Depois de premir o MENU, prima o OK ou ►. Resultado: É visualizado o menu Setup.
- 2 Prima os botões ▲, ▼ correspondentes para seleccionar a opcão Install.
- 3 Prima o botão OK ou ▶ para seleccionar esta opção. Resultado: É visualizado o menu Install.



- 4 Prima os botões ▲ ou ▼ correspondentes, até o cursor ficar em frente da opção TV System.
- 5 Prima o botão OK ou ▶ para seleccionar G, K.
- 6 Depois de terminar, prima RETURN duas vezes para sair do menu.

# Definir o Canal de Saída do DVD-VCR

O canal de saída do seu DVD-VCR poderá ter de ser alterado, se as imagens tiverem interferência ou se a sua televisão não conseguir encontrar as imagens. Também pode mudar o canal de saída do DVD-VCR para regular a frequência de visualização da informação.

- Depois de premir o MENU, prima o OK ou ►. Resultado: É visualizado o menu Setup.
- 2 Prima os botões ▲, ▼ correspondentes para seleccionar a opção Install.
- 3 Prima o botão OK para seleccionar esta opção. Resultado: É visualizado o menu Install.



- 4 Prima os botões ▲ ou ▼, até o cursor ficar em frente da opcão VCR Output CH.
- 5 Seleccione o canal de saída pretendido (CH21-CH69) premindo o botão OK ou ▶.

  → CH21 → ... CH36 → ... CH69 —
- 6 Depois de terminar, prima RETURN duas vezes para sair do menu. Volte a Sintonizar a sua televisão. (ver página 9)

#### Seleccionar o Modo de Cor

Antes de gravar ou reproduzir uma cassete, pode seleccionar o tipo de sistema pretendido.
Caso contrário, o sistema selecciona automaticamente o tipo de recepção quando selecciona AUTO.

- ◆ Ao reproduzir uma cassete, o tipo de reprodução é seleccionado automaticamente pelo DVD-VCR.
- ◆ Quando reproduz uma cassete gravada em NTSC neste aparelho, defina o sistema de cor de acordo com a sua TV. Se a sua TV tiver apenas o sistema PAL, seleccione NTPB. Se a sua TV for multi-sistemas (compatível com NTSC 4.43) seleccione NT4.43 e poderá gravar em NT4.43.
- Depois de premir o MENU, prima o OK ou ►.
   Resultado: É visualizado o menu Setup.
- 2 Prima os botões ▲, ▼ correspondentes para seleccionar a opção User Set.
- 3 Prima o botão OK para seleccionar esta opção. Resultado: O menu User Set é visualizado.



- 4 Prima os botões ▲ ou ▼ correspondentes até o cursor ficar colocado em frente da opção Colour System.
- 5 Prima o botão ▶ para seleccionar Auto → PAL → B/W.

Auto	Quando reproduz uma cassete, o tipo de sistema é seleccionado automaticamente pelo DVD-VCR.
B/W	Preto e Branco

**6** Para o finalizar esta operação, prima o RETURN três vezes para sair do menu.

#### **NICAM**

Os programas NICAM dividem-se em 3 tipos. NICAM Estéreo, NICAM Mono e Bilingue (transmissão noutro idioma).

Os programas NICAM são sempre acompanhados por uma transmissão de som standard mono e pode escolher o som pretendido. Favor consultar a página 24.

- Depois de premir o MENU, prima o OK ou ►. Resultado: É visualizado o menu Setup.
- 2 Prima os botões ▲, ▼ correspondentes para seleccionar a opção User Set.
- 3 Prima o botão OK para seleccionar esta opção. Resultado: É visualizado o menu User Set.



4 Prima os botões ▲ ou ▼ correspondentes, até o cursor ficar em frente da opção NICAM.

5	Para	Prima o OK ou ▶ até que
	Modo Mono	Off ser visualizado.
		Off: Apenas nesta posição para
		gravar som mono standard
		durante uma transmissão
		NICAM se o som estéreo
		ficar distorcido devido a
		condições de recepção
		inferiores.
	Modo NICAM	On ser visualizado.
		On: Normalmente definido nesta
		posição.
•	<u> </u>	

6 Para o finalizar esta operação, prima o RETURN três vezes para sair do menu.

## Controlo Inteligente da Imagem

A função de Controlo Inteligente da Imagem permitelhe regular automaticamente a nitidez da imagem, de acordo com as suas preferências.

- 1 É visualizado o MENU. Resultado: É visualizado o menu Setup.
- 2 Prima o OK ou ▶.
- 3 Prima o botão OK para seleccionar esta opção. Resultado: O menu User Set é visualizado.



- 4 Prima o botão OK ou ▶ para seleccionar esta opção.
- 5 Prima o botão ▶ para seleccionar a opção IPC (Controlo Inteligente da Imagem).
  - Quando o modo de controlo inteligente da imagem está activado a nitidez da imagem é regulada automaticamente.
- 6 Para regular manualmente a nitidez, prima o botão ▼ para desactivar (Off) o modo IPC.
- 7 Prima os botões ◀, ▶ até a imagem ser visualizada de acordo com as suas preferências.
  - Se n\u00e3o premir um bot\u00e3o num espa\u00f3o do dez segundos, o menu PICTURE desparece automaticamente.
- 8 Para o finalizar esta operação, prima o RETURN três vezes para sair do menu.

### ShowView Extend

Para evitar atrasos ou cortes, o gravador de vídeo possui uma função denominada ShowView Extend que possibilita prolongar o tempo de gravação até 60 minutos.

- Use somente se PDC não estiver disponível ou estiver colocado em Off.
- 1 Depois de premir o MENU, prima o OK ou ▶.
- 2 Prima os botões ▲, ▼ correspondentes para seleccionar a opcão User Set.
- 3 Prima o botão OK ou ▶ para seleccionar esta opção. Resultado: Aparece o menu User Set.



- 4 Premir o botão ▲ ou ▼ correspondente, até seleccionar a opcão ShowView Extend.
- 5 Prima o botão ◀ ou ▶ para definir o tempo de ShowView Extend que aumenta de 10 em 10 minutos
- 6 Para desligar, prima o botão ▶ ou OK repetidamente até que apareça Off.

## Auto Power Off (Função de Desligar Automático)

A função Auto Power Off desliga automaticamente o seu aparelho se não houver recepção de sinal e se não premir nenhum botão após um período de tempo definido.

 Depois de premir o MENU, prima o OK ou ►. Resultado: É visualizado o menu Setup.



- 2 Prima os botões ▲ ou ▼ correspondentes até o cursor ficar posicionado em frente da opção Auto Power Off.
- 3 Prima o botão ▶ ou OK até que seleccione o tempo de intervalo para a função Auto Power Off.

 $\rightarrow$  No  $\rightarrow$  1 Hour  $\rightarrow$  2 Hour  $\rightarrow$  3 Hour—

4 Depois de terminar, prima RETURN duas vezes para sair do menu.

## Mensagens de ecrã

O seu DVD-VCR apresenta a maior parte da informação tanto no videogravador como na televisão. Pode escolher entre apresentar ou ocultar esta informação no ecrã da televisão (excepto para Index, MENU de Programação e funções de Temporizador, que não podem ser ocultadas).

- 1 Depois de premir o MENU, prima o OK ou ▶. Resultado: É visualizado o menu Setup.
- 2 Prima os botões ▲, ▼ correspondentes até que a opcão Screen Messages seja seleccionada.



Para	Prima o OK ou ▶ até que
Apresentar informação no ecrã	On ser visualizado.
Ocultar informação no ecrã	Off ser visualizado.

**4** Depois de terminar, prima RETURN duas vezes para sair do menu.


## Seleccionar o Tipo de Cassete

Se pretender usar o contador da posição da fita para apresentar o tempo restante da cassete, deve indicar o tipo de cassete.

- Depois de premir o MENU. Resultado: É visualizado o menu de programação.
- 2 Prima os botões ▲, ▼ correspondentes para seleccionar a opcão VCR.
- 3 Prima os botões ▲, ▼ correspondentes, até a opção de seleccão da fita ser seleccionada



4 Prima os botões OK ou ▶ as vezes necessárias até que seja visualizada a duração correcta da cassete



5 Prima o botão RETURN para sair do menu.

## Repetição

Pode fixar auto-repetição para repetir a fita de novo do princípio ao fim.



Para	Prima o OK ou ▶ até que
Repetir	Aparecer On.
Não repetir	Aparecer Off.

# Seleccionar a Velocidade de Gravação

Pode gravar uma cassete a duas velocidades diferentes:

- ◆ SP (Standard Play)
- ◆ LP (Long Play)

**Em modos Long Play:** 

- ◆ As cassetes duram duas vezes mais
- ◆ A gravação é de qualidade ligeiramente inferior

Para gravar uma cassete	Prima o botão SPEED no controlo remoto, até
Em modo standard play	SP ser visualizado.
Em modo long play	LP ser visualizado.

Tipo	Tempo de gravação (em SP)
E-180	180 mins. ou 3 horas
E-240	240 mins. ou 4 horas
E-260	260 mins. ou 4 horas e 20 mins.
E-300	300 mins. ou 5 horas

## Proteger uma Cassete Gravada

As cassetes de vídeo têm uma patilha de segurança. Depois de removida esta patilha, não pode gravar a cassete.

- 1 Se quiser proteger a cassete, parta a patilha usando uma chave de fendas pequena.
- 2 Para re-gravar sobre uma cassete protegida (com a patilha partida) tape o orifício com fita adesiva.



## Gravar Imediatamente um Programa

Antes de gravar um programa, deve programar a estação correspondente (a menos que esteja a gravar com uma fonte de vídeo externa). Se ainda não o fez, consulte a página 11.

- 1 Ligue a televisão.
- 2 Para monitorizar o programa em gravação, seleccione o canal de televisão reservado para utilização com o DVD-VCR (ou a entrada AV, se estiver a ser usada).
- 3 Introduza a cassete na qual pretende gravar o programa, com a abertura visível e a patilha de segurança intacta ou a respectiva abertura tapada com fita adesiva.

Resultado: O DVD-VCR liga-se automaticamente.

- 4 Seleccione:
  - A estação a gravar usando os botões PROG
     ( ∧ ou ∨ )
     OU
  - A fonte AV1, AV2 ou AUX usando o botão INPUT SEL. para um sintonizador satélite ou uma fonte de vídeo externa.

Resultado: O número da estação é visualizado e o programa pode ser visto na televisão.

- 5 Seleccione a velocidade de gravação premindo o botão SPEED as vezes necessárias (ver página 17).
- 6 Mantenha REC (●) premido por um momento para começar a gravação.

Resultado: O indicador de gravação surge na televisão e no visor do vidogravador DVD. É gravado um índice na fita (ver página 24).

- 7 Para parar a gravação, prima numa vez.
- Se o seu DVD-VCR ejecta a cassete no início da gravação, verifique se a patilha de videogravador da cassete está intacta ou se a abertura

(patilha de segurança partida) está tapada com fita adesiva.

 Se a cassete chegar ao fim durante a gravação, a cassete é automaticamente rebobinada.

## Gravar um Programa com Paragem Automática

Esta função permite-lhe gravar até 9 horas (LP) de programas.

O seu DVD-VCR pára automaticamente após o período de tempo solicitado.

- Ligue a televisão.
- 2 Para monitorizar o programa em gravação, seleccione o canal de televisão reservado para utilização com o seu DVD-VCR (ou a entrada AV, se estiver a ser usada).
- 3 Introduza a cassete onde pretende gravar o programa, com a abertura visível e a patilha de segurança intacta ou o orifício coberto com fita adesiva.

Resultado: O DVD-VCR liga-se automaticamente.

- 4 Seleccione:
  - A estação a gravar usando os botões PROG ( ∧ ou ∨ ) ou
  - A fonte AV1, AV2 ou AUX usando o botão INPUT SEL. para um sintonizador de satélite ou uma fonte de vídeo externa.

Resultado: O número de canal é visualizado e o programa pode ser visto na televisão.

- 5 Seleccione a velocidade de gravação, premindo o botão SPEED as vezes necessárias (ver página 17).
- 6 Mantenha o botão REC (●) premido por um momento para iniciar a gravação.

  Resultado: O indicador de gravação surge po

Resultado: O indicador de gravação surge no ecrã de televisão e no visor do DVD-VCR. É gravado um índice na fita (ver página 24).

- 7 Prima o botão REC (●) várias vezes para aumentar o tempo de gravação a:
  - Intervalos de 30 minutos até um máximo de 4 horas
  - Intervalos de 1 hora até um máximo de 9 horas (LP)

Resultado: A duração é apresentada na televisão. O programa seleccionado é gravado pelo período de tempo solicitado. No fim desse tempo, o DVD-VCR pára automaticamente a gravação.

- 8 Se quiser cancelar a gravação antes do fim, prima STANDBY/ON.
- Se a fita chegar ao fim durante a gravação:
  - ◆ A gravação pára.

LENGTH 2:30

SET LENGTH :
PRESS REC

## Utilizar a Função ShowView

Antes de programar o seu DVD-VCR:

- ♦ Ligue a televisão e o seu DVD-VCR
- ♦ Verifique se a data e a hora estão correctas
- ♦ Introduza a cassete onde pretende gravar o programa (com a patilha de segurança intacta)

Pode programar até um máximo de seis programas.

- 1 Para introduzir o ShowView, prima o botão TIMER. Prima o botão ▲ou ▼ e OK ou ▶ para seleccionar ShowView.
  - Resultado: Surge uma mensagem que lhe permite introduzir o código ShowView.
  - Caso já tenha programado os seis programas, surge a mensagem Timer is full. Consulte a pág. 22 se pretende cancelar uma gravação programada.





- 2 Prima os botões numéricos para introduzir o código correspondente ao programa que pretende gravar, indicado no seu quia de TV.
  - Caso pretenda corrigir o código ShowView que acabou de introduzir:
    - ◆ Prima o botão ◀ até apagar o dígito a corrigir
    - Introduza o dígito correcto.

- Prima o botão OK.
   <u>Resultado</u>: A informação relacionada com o programa é visualizada.
  - Ao utilizar a função ShowView pela primeira vez com as estações memorizadas, o número do programa pisca. Nesta altura, deve introduzir o número da estação manualmente premindo os botões ▲ ou ▼. Consulte as páginas seguintes se:



- ◆ O número do programa ou as horas piscarem
- ◆ Pretender alterar o programa
- 4 Se o programa e as horas estiverem correctos, prima o botão RETURN.
- 5 Prima o botão STANDBY/ON para activar o temporizador.
- 6 Consuilte a página 21~22 se pretender:
  - Verificar se o seu DVD-VCR foi programado correctamente
  - ◆ Cancelar uma gravação programada
- Os números ao lado de cada programa de TV, na lista, são números de código ShowView, que lhe permitem programar o seu videogravador imediatamente com o controlo remoto. Clique no código ShowView para o programa que pretende gravar.

TM ShowView é uma marca registada da Gemstar Development Corporation. O sistema ShowView é fabricado sob licença da Gemstar Development Corporation.

## Modificar a Programação ShowView

Se pretende corrigir o programa visualizado, ou alterar alguns elementos, como a velocidade de gravação, pode fazê-lo antes de premir SETUP pela segunda vez, para confirmar.

Se pretende	Deve
Seleccionar outra fonte de entrada que não o sintonizador (AV1, AV2 or AUX)	<ul> <li>◆ Premir os botões ◀ ou ▶ até a selecção PR piscar.</li> <li>◆ Premir os botões ▲ ou ▼ uma vez, ou mais, para alterar a selecção da fonte de entrada.         Resultado: O número do programa é substituído pela:         <ul> <li>◆ Fonte AV1, AV2 ou AUX, utilizando os botões △ ou ▼ para um sintonizador de satélite ou uma fonte de vídeo externa</li> </ul> </li> </ul>
	A fonte de entrada deve ser seleccionada antes de alterar qualquer outro valor.
Gravar um programa diário (Segunda a Domingo) à mesma hora	<ul> <li>◆ Premir os botões ◀ ou ▶ até a selecção Day piscar.</li> <li>◆ Premir os botões ▲ ou ▼ até o valor DLY(Diário) ser visualizado.</li> </ul>
Gravar um programa todas as semanas no mesmo dia, e à mesma hora	<ul> <li>◆ Premir os botões ◀ ou ▶ até a selecção Day piscar.</li> <li>◆ Premir os botões ▲ ou ▼ até o valor W-(Semana) ser visualizado, seguido pelo dia pretendido.         Example: W-SA (Semanal Sábado)     </li> </ul>
Prolongar o tempo de gravação	<ul> <li>Pemir os botões          d ou                    ▶ até a selecção STOP piscar.</li> <li>Premir os botões</li></ul>
Seleccionar a velocidade de gravação	<ul> <li>◆ Premir os botões ◀ ou ▶ até a selecção da velocidade de gravação piscar.</li> <li>◆ Premir os botões ▲ ou ▼ até a indicação correcta ser visualizada:         <ul> <li>• Auto (Auto Tape Speed Select)</li> <li>• SP (Standard Play)</li> <li>• LP (Long Play)</li> </ul> </li> </ul>
Seleccionar gravação VPS/PDC	<ul> <li>◆ Prima os botões ◀ ou ▶ até a seleçcão V/P piscar.</li> <li>◆ Prima os botões ▲ ou ▼ até a indicação On ou "-" ser visualizada.</li> <li>➡ Não seleccione V/P a não ser que tenha a certeza de que o programa que quer gravar é transmitido com V/P. Se seleccionar PDC ON (seleccionando "ON" na coluna direita do ecrã) então deve definir a hora de início EXACTAMENTE conforme a indicada no guia de TV publicado. Caso contrário, a gravação temporizada não será efectuada.</li> </ul>

## Utilizar a Função de Programação do Temporizador

A função de Programação do Temporizador permite-lhe programar o DVD-VCR para gravar até 1 mês antes do programa ser emitido. Pode programar até um máximo de 6 programas.

- Antes de programar uma gravação, verifique se a data e a hora estão correctas.
- Introduza a cassete e prima TIMER no controlo remoto.

Resultado: A selecção do **Timer Method** é visualizada.



2 Prima o botão OK para seleccionar a opção Standard.

Resultado: O menu **Timer Programming** é visualizado.



- 3 Prima ▶ para seleccionar a fonte de entrada.
- 4 Seleccione a estação pretendida premindo os botões ▲ ou ▼ para seleccionar as fontes de entrada AV1, AV2 ou AUX.
- 5 Prima o botão ▶ para seleccionar o dia da gravação.
- 7 Prima o botão ▶ para selecionar a hora de início da gravação.
- 8 Seleccione a hora pretendida premindo os botões

  ▲ OU ▼
- **9** Prima o botão ▶ para seleccionar os minutos.
- 10 Seleccione os minutos pretendidos premindo os botões ▲ ou ▼.

- 11 Prima o botão ▶ para seleccionar a hora de fim da gravação.
- 12 Seleccione a hora de fim pretendida premindo os botões ▲ ou ▼ e utilize o mesmo procedimento que utilizou para seleccionar a hora de início da gravação.
- 13 Prima o botão ▶ para seleccionar a velocidade de gravação.
- 14 Prima os botões ▲ ou ▼ para seleccionar SP (Standard Play), LP (Long Play), ou Auto (Auto Tape Speed Select).
- 15 Prima ▶ para seleccionar o modo de gravação VPS ou PDC(V/P).
- 16 Prima os botões ▲ou ▼ para alternar entre o modo VPS ou PDC (assinalado On) e o modo não-VPS/PDC (assinalado -).
- 17 Depois de ter terminado, prima o botão RETURN.
- **18** Prima o botão STANDBY/ON para activar o temporizador.
  - Resultado: Antes de iniciar a gravação, o DVD-VCR compara a duração do temporizador com o tempo restante da cassete.
- Selecção Automática de Velocidade da Cassete. A função "Selecção Automática de Velocidade da Cassete" deste aparelho compara o tempo de gravação programado com o tempo real de gravação disponível na cassete. Caso o tempo não seja suficiente para terminar a gravação no modo "Auto", o aparelho passa automaticamentepara o modo LP para gravar todo o programa.

## Verificar uma Gravação **Programada**

Pode verificar as suas gravações programadas:

- ◆ Depois de terminar a programação do DVD-VCR
- ◆ Caso se tenha esquecido dos programas que serão gravados.
- 1 Prima TIMER No controlo remoto. Resultado: A selecção do Timer Method é visualizada.
- 2 Prima o botão OK para seleccionar a opcão Standard.

Resultado: O menu Timer Programming é visualizado.

- 3 Prima os botões ▲ ou ▼ para seleccionar o programa pretendido.
- 4 Prima os botões 

  ou 

  para seleccionar e alterar os valores pretendidos. Para mais pormenores. consulte a página anterior.
- 5 Depois de terminar, prima RETURN duas vezes.

## Cancelar uma Gravação **Programada**

Pode cancelar os programas que:

- ◆ Estão incorrectos
- ◆ lá não são necessários
- 1 Prima TIMER no controlo remoto. Resultado: A selecção do Timer Method é visualizada.
- 2 Prima o botão OK para seleccionar a opcão Standard.

Resultado: O menu Timer Programming é visualizado.

- 3 Seleccione o programa a cancelar premindo os botões ▲ ou ▼.
- 4 Prima o botão CLEAR para cancelar o programa seleccionado.

Resultado: Toda a informação da gravação é apagada e a emissão não será gravada.

5 Depois de terminar, prima RETURN duas vezes.

## Reproduzir uma Cassete

Esta função permite-lhe reproduzir qualquer cassete pré-gravada.

- 1 Lique a televisão e o DVD-VCR.
- 2 Introduza a cassete de vídeo a reproduzir. Se a patilha de segurança da cassete estiver intacta.

Caso contrário, a cassete iniciará a reprodução automaticamente.

Quando a cassete é introduzida, a posição da fita é optimizada automaticamente para reduzir as interferências (Digital Auto Tracking). Ao reproduzir uma cassete, se chegar ao final da fita, a cassete é rebobinada automaticamente. As cassetes NTSC podem ser reproduzidas mas não podem ser gravadas com este DVD-VCR.

3	Para	Deve premir	
	Parar a reprodução	■ (STOP).	
	Ejectar a cassete	▲ (EJECT).	

## **Regular Manualmente o** Alinhamento da Imagem

A função de Alinhamento da Imagem permite-lhe regular manualmente o alinhamento para obter a melhor imagem possível.

Se surgirem barras de interferência ou riscos durante a reprodução, regule o alinhamento manualmente premindo os botões TRK até a imagem ficar nítida e estável.


- Resultado: Surge a barra de regulação da imagem.
  - ◆ A imagem é regulada.
  - ◆ A barra de regulação desaparece guando solta o botão.

## Seleccionar o Modo de Saída Áudio

Pode seleccionar o modo como o som é reproduzido através das colunas e das saídas AV. Dispõe das seguintes opcões.

Opção	Descrição
L	Utilizado para ouvir o som no canal esquerdo de Hi-Fi.
R	Utilizado para ouvir o som no canal direito de Hi-Fi.
MIX	Utilizado para ouvir o som misturado dos canais de Hi-Fi e normal.
MONO	Utilizado para ouvir o som no canal mono normal.
LR	Utilizado para ouvir o som estéreo de Hi- Fi nos canais esquerdo e direito.
	Ao reproduzir cassetes gravadas em Hi-Fi, o som passa para Hi-Fi após 5 segundos em mono.

Para seleccionar o modo de som, basta premir o botão AUDIO no controlo remoto até a opção pretendida ser visualizada.



## Reproduzir uma Cassete em Câmara Lenta

Pode reproduzir uma cassete em câmara lenta.

- Não terá som durante a reprodução de uma cassete em câmara lenta.
- - ◆ ►II para iniciar a reprodução da cassete
  - ◆ ►II novamente para passar para o modo de still
  - ◆ para passar para o modo de câmara lenta (SLOW).
  - ♦ ou ➤ as vezes necessárias para reduzir ou aumentar a velocidade, respectivamente
  - Para voltar à velocidade normal, prima o botão ►II duas vezes.
- 2 Ao reproduzir em câmara lenta, as imagens poderão ter interferências. Prima os botões TRK para minimizar este efeito.
- Se utilizar a reprodução em Câmara Lenta por mais de cinco minutos, o DVD-VCR retoma automaticamento a reprodução normal para
  - ◆ A cassete
  - ◆ As cabecas do vídeo

## Reproduzir uma Seguência Imagem a Imagem

#### Pode:

- ◆ Parar a cassete numa determinada imagem
- ♦ Avançar uma imagem de cada vez
- Não é reproduzido som na reprodução de imagem a imagem.
- 1 Prima:
  - ◆ ►II para iniciar a reprodução da cassete
  - ◆ ►II para parar a cassete numa determinada
  - ◆ F.ADV/STEP para avançar imagem a imagem
- 2 Para retomar a reprodução normal, prima ►II.
- Se utilizar a função de Imagem a Imagem por mais de cinco minutos, o DVD-VCR passa automáticamente para o modo de reprodução normal para proteger a cassete e as cabecas do
- Estabilidade vertical: Ao reproduzir imagem- aimagem podem surgir interferências no ecrã. Prima os botões TRK para minimizar este efeito.

## Reproduzir uma Seguência com **Velocidades Diferentes**

Pode variar a velocidade de reprodução utilizando a função Shuttle (até nove vezes a velocidade normal).

Exemplo: Pretende analisar a técnica de um atleta, movimento a movimento.

A função Shuttle está disponível com o controlo

- Não poderá ouvir som ao reproduzir uma sequência com diferentes velocidades.
- 1 Prima:
  - ►II durante a reprodução
  - ◆ SHUTTLE (<<) para reproduzir a cassete para
  - ◆ SHUTTLE (>>) para reproduzir a cassete para a frente
- 2 Cada vez que prime o botão SHUTTLE, a velocidade é alterada conforme indicado na imagem seguinte.

REVERSE	REVERSE	REVERSE		SLOW	SLOW		PLAY	PLAY	PLAY
PLAY	PLAY	PLAY	STILL	MOTION	MOTION	PLAY	X3	X5	Х9
Х9	X5	Х3		X1/10	X1/5				

## Procurar uma Sequência Específica

Cada vez que grava uma cassete neste aparelho, é automaticamento criado um "índice" na cassete quando a gravação começa.

A função de Busca permite-lhe avançar ou rebobinar para uma parte específica do índice e iniciar a reprodução a partir daí.

Dependendo da direcção seleccionada, os índices estão numerados.



Este VCR utiliza um sistema de indexação standard (VISS). Como resultado, reconhecerá quaisquer índices marcados por outros VCRs que usem o mesmo sistema e vice-versa.

## Procurar Posição [0:00:00]

Utilize este funcionamento quando deseja procurar a posição de contador 0:00:00 numa cassete. Prima o botão CLEAR na fita em que deseja colocar o contador na 0:00:00.

O VCR rebobinará ou avançará rápido procurando a posição de contador 0:00:00, e depois parará automaticamente nesta posição.

1 Depois de premir o botão SEARCH, prima os botões ▲, ▼ correspondentes, até que a opção Go To [0:00:00] seja seleccionada.



2 Prima OK ou ▶.

#### Procurar Fim

Utilize este funcionamento quando deseja procurar a posição em branco para gravar um programa numa cassete

O VCR avançará rápido, procurando uma posição em branco, e depois parará automaticamente nessa posição. Se a cassete chegar ao fim da fita durante a busca de fim, a cassete será ejectada.

#### Percorrer a Introdução

- Depois de premir o botão SEARCH, prima os botões ▲ ou ▼ correspondentes, até que a opção Intro Scan seja seleccionada.
- 2 Prima OK ou ▶.
- 3 Prima o botão ◀ ou ➤ dependendo da direcção em que se encontrar o programa desejado.
- 4 Quando uma marca de índice for encontrada, o DVD-VCR reproduzirá 5 segundos e, em seguida, continuará a procurar outras marcas de índice.
- 5 Se desejar ver a fita de uma determinada marca de índice, é suficiente premir ►II.



## Procurar uma Sequência Específica

## procurar Marcas de Índice

Este funcionamento possibilita avançar rápido/rebobinar até a um determinado ponto da fita: Por exemplo, se tiver gravado três programas diferentes numa fita e tiver rebobinado a fita até ao começo utilizando este funcionamento, poderá passar directamente para o começo do programa 2, premindo simplesmente o botão SEARCH

- 1 Depois de premir o botão SEARCH, prima os botões ▲ ou ▼ correspondentes, até que a opção Intro Scan seia seleccionada.
- 2 Prima OK ou ▶.
- 3 Prima o botão ◀ ou ➤ mais duas vezes. Desta maneira poderá passar directamente para onde estiver localizado o começo do programa desejado.
- 4 É possível realizar estas procuras de marcas de índice para a frente: (premir →) ou para trás (premir ◄).
  - (◀-20 ⋅ ⋅ 0 ⋅ ⋅ +20 ▶)
- 5 Para cancelar uma marca de índice, é suficiente premir o botão ►II ou ■.



### Utilizar o Contador de Fita

#### O contador de fita:

- Indica o tempo decorrido nos modos de reprodução e gravação (horas, minutos, segundos)
- ♦ É reiniciado quando é introduzida uma cassete
- Permite-lhe encontrar o início de uma sequência
- Para que o tempo restante possa ser correctamente calculado deve indicar o tipo de cassete utilizada.
- 1 Introduza uma cassete no DVD-VCR.
- 2 Para colocar o contador da fita a zeros no início de uma sequência:
  - Prima INFO. duas vezes para visualizar o contador.
  - Prima CLEARpara colocar o contador de fita a zeros.



- 3 Quando estiver pronto,
  - ◆ Comece a leitura ou gravação.
  - ◆ Premir o botão ■.
  - ◆ Para avançar rápido ou rebobinar até a sequência na qual o contador foi colocado no zero, premir ◄ou ▶.
- Alguma informação do DVD-VCR, como o contador, pode ser visualizada no ecrã da TV (a não ser que tenha desactivado o modo Screen Messages; ver a pág. 16).

#### Prima INFO.:


- Uma vez, para visualizar a função actual, nº do programa, velocidade de gravação, data, hora e contador.
- Duas vezes, para visualizar apenas o contador.
- Três vezes, para visualizar o tempo restante da cassete.
- Quatro vezes, para apagar a visualização.


## Ligar um Cabo RCA de Entrada de Audio/Video

Pode ligar outro equipamento de áudio/vídeo ao seu aparelho utilizando os cabos de áudio/vídeo, se o equipamento seleccionado tiver as saídas necessárias.

- Exemplos: 

  Pretende copiar uma cassete de vídeo com o auxílio de um segundo videogravador.
  - ◆ Pretende reproduzir e/ou copiar imagens gravadas captadas com uma câmara de
- Certifique-se de que a televisão e o videogravador estão desligados (off) antes de ligar os cabos.
- 1 Lique uma extremidade do cabo RCA de áudio/vídeo à tomada VIDEO na parte de trás do DVD-VCR.
- 2 Lique a outra extremidade do cabo de áudio/vídeo à ficha de saída adequada do outro sistema (videogravador ou câmara de vídeo).
- 3 Lique uma extremidade do cabo RCA de áudio às tomadas AUDIO na parte de trás do DVD-VCR.
  - Tenha atenção e respeite o código de cores dos canais esquerdo e direito.
- 4 Lique a outra extremidade do cabo de áudio às fichas de saída adequadas no outro sistema (videogravador, câmara de vídeo ou sistema de Hi-Fi).





## Utilizar a Função de Edição de **Montagem**

Esta função permite-lhe iniciar uma nova gravação num ponto específico da cassete, criando uma transição de cena muito suave.

- 1 Introduza a cassete a editar no DVD-VCR.
- 2 Prima o botão ►II para iniciar a reprodução.
- 3 Ao atingir o ponto a partir do qual pretende iniciar a nova gravação, prima o botão ►II.
- 4 Prima F.ADV/STEP novamente as vezes necessárias para avancar imagem a imagem, até localizar o ponto exacto da gravação.
- 5 Com o DVD-VCR parado, mantenha premido REC ( ) durante uns instantes para activar a função de Edição de Montagem. Resultado: O sinal de gravação pisca no visor.
- 6 Seleccione a fonte a partir da qual pretende gravar. premindo:
  - ◆ Os botões PROG para os canais de televisão
  - ◆ O botão INPUT SEL. para as fontes de entrada AV1. AV2 ou AUX.
- 7 Prima o botão ►II para iniciar a gravação.
- 8 Depois de terminar a gravação, prima o botão ■

## Gravar de outro Videogravador ou Câmara de Vídeo

Pode copiar uma cassete para o seu DVD-VCR a partir de outra fonte de vídeo, como outro videogravador ou câmara de vídeo.

- Constitui uma infracção dos direitos de autor a cópia de cassetes pré-gravadas ou a regravação das mesmas sem a autorização dos detentores dos direitos de autor.
- 1 Ligue o DVD-VCR, a partir do qual a cassete deve ser copiada, às fichas SCART de entrada de áudio e vídeo adequadas, na parte de trás do seu DVD-VCR, conforme indicado na página 7.
- 2 Introduza uma cassete virgem no seu DVD-VCR.
- 3 Introduza a cassete pré-gravada na outra fonte de vídeo (video-gravador ou câmara de vídeo).
- 4 Prima o botão INPUT SEL, para seleccionar a entrada adequada no seu DVD-VCR:
  - ◆ AV1. AV2 para a entrada SCART
  - ◆ AUX para a entrada RCA
- 5 Inicie a reprodução da cassete a copiar.
- 6 Mantenha REC (●) premido por uns instantes para iniciar a gravação no seu DVD-VCR.
- 7 Depois de terminar a gravação, prima em ambos os aparelhos videogravador e DVD-VCR.

## Utilizar os botões da TV no telecomando

O seu telecomando do VCR funcionará com televisores Samsung e marcas compatíveis.

Para determinar se o seu televisor é compatível, ADD "deve" seguir as seguintes instruções.

- 1 Ligar o televisor.
- 2 Apontar o telecomando para o televisor.
- 3 Premir o botão TV e sem tirar o dedo, introduzir o código de dois dígitos correspondente à marca do seu televisor, premindo os botões numéricos correspondentes.

Marca	Códigos	Marca	Códigos
SAMSUNG	01 a 06	PHILIPS	02, 20, 22
AKAI	09, 23	SABA	13, 14, 22 a 24
GRUNDIG	09, 17, 21	SONY	15, 16
LOEWE	02	THOMSON	13, 14, 24
PANASONIC	08, 23 to 27	TOSHIBA	07, 16 to 19, 21

Resultado: Se o seu televisor for compatível com o telecomando, desliga-se. Agora está programado para operar com o telecomando.

- > Se se indicarem vários códigos para o seu televisor, tente vários até encontrar o que funciona.
- Ao mudar as pilhas no telecomando, deve reprogramar o código, seguindo o mesmo procedimento.

Posteriormente poderá controlar o televisor utilizando os seguintes botões.

Botão	Função
STANDBY/ON	Usado para ligar e desligar o televisor e o DVD-VCR.
TV ou VCR	Usado para mudar entre os modos de televisor e de VCR.
INPUT SEL	Usado para seleccionar uma fonte externa.
VOL + ou –	Usado para ajustar o volume do televisor.
PROG/TRK (∧ ou ∨)	Usado para seleccionar o programa desejado.
TV MUTE	Usado para bloquear o som do televisor.


Estas funções não funcionarão necessariamente em todos os televisores. Se tiver problemas, opere directamente o televisor.

**POR-26 POR-27** 

## Seleccionar uma Ligação


A imagem seguinte mostra exemplos de ligações utilizadas normalmente para ligar o leitor de DVD-VCR à televisão e a outros componentes. Está disponível apenas para DVD. Não pode utilizar o VCR com esta ligação.

Ligação a um Sistema de Áudio Ligação da Ficha S-Video





Descodificador Dolby Digital Ficha de Entrada Digital Áudio



Ficha de Saída Digital Áudio Ficha S-Video

## Definir as Funções do Idioma

Se definir antecipadamente o idioma do menu do leitor, do menu do disco, de áudio e de legendas, este surge automaticamente sempre que vê um filme.

#### Utilizar o Menu de Idioma do Disco

Esta função altera o idioma apenas para o texto nos ecrãs de menu do disco.

- Com a unidade no modo Stop, prima o botão MENU do comando de controlo remoto.
- 2 Seleccione **DVD** usando os botões ▲, ▼ e depois prima o botão OK ou ▶.





3 Seleccione Language Setup usando os botões ▲,▼ e depois prima o botão OK ou ▶.



- 4 Seleccione Disc Menu usando os botões ▲, ▼ e depois prima o botão OK ou ▶.
- 5 Utilize o botão ▲,▼ para seleccionar 'English'.
  - Seleccione "Others" se o idioma que pretende não está listado.
- 6 Prima o botão OK.
  - English é seleccionado e o ecrã volta ao Menu de Configuração.

## Definir as Funções do Idioma

#### Utilizar o Idioma de Áudio

- Com a unidade no modo Stop, prima o botão MENU do comando de controlo remoto.
- 2 Seleccione DVD usando os botões ▲, ▼ e depois prima o botão OK ou ▶.





- 4 Seleccione Audio usando os botões ▲, ▼ e depois prima o botão OK ou ▶.
- 5 Prima o botão ▲, ▼ para seleccionar 'English'.
  - Seleccione "Original" se pretende que o idioma da banda sonora seja o de origem no qual o disco foi gravado.
  - Seleccione "Others" se o idioma que pretende n\u00e3o estiver na lista.
- 6 Prima o botão OK.
  - English é seleccionado e o ecrã volta ao Menu de Configuração.

#### Utilizar o Idioma de Legendas

- Com a unidade no modo Stop, prima o botão MENU do comando de controlo remoto.
- 2 Seleccione DVD usando os botões ▲, ▼ e depois prima o botão OK ou ►.
- 3 Seleccione Language Setup usando os botões ▲,▼ e depois prima o botão OK ou ►.



- 4 Seleccione **Subtitle** usando os botões **△**, ▼ e depois prima o botão OK ou ▶.
- 5 Prima o botão ▲.▼ para seleccionar 'English'.
  - Seleccione "Automatic" se pretende que o idioma de legendas seja o mesmo que o idioma seleccionado na opção de Áudio.



- Seleccione "Others" se o idioma que pretende não estiver na lista. Alguns discos poderão não ter o idioma que seleccionou como idioma inicial; nesse caso, o disco irá utilizar a definição de idioma de origem.
- 6 Prima o botão OK.
  - English é seleccionado e o ecrã volta ao Menu de Configuração.
- Se o idioma seleccionado não estiver gravado no disco, é seleccionado o idioma prégravado de origem.
  - Como apagar o Menu de Configuração ou voltar ao ecrã de menu anterior durante a configuração; Prima o botão RETURN ou ◀.

## Definir as Opções de Áudio

- Com a unidade no modo Stop, prima o botão MENU do comando de controlo remoto.
- 2 Seleccione DVD usando os botões ▲, ▼ e depois prima o botão OK ou ►.



- 3 Seleccione Audio Setup usando os botões ▲, ▼ e depois prima o botão OK ou ▶.
- 4 Utilize ▲, ▼ para seleccionar o item pretendido. Depois, prima o botão OK ou ►.



#### ■ Dolby Digital Out

1. PCM : Converte para áudio PCM(2CH)
48kHz. Seleccione PCM ao utilizar as

Saídas de Áudio Analógicas.

2. Bitstream : Converte para Dolby Digital Bitstream

- 5.1CH. Seleccione Bitstream ao utilizar a Saída de Áudio Digital.

Certifique-se de que selecciona a saída Digital correcta ou não será emitido som algum.

#### ■ MPEG-2 Digital Out

1. PCM: Converte para áudio PCM(2CH)

48kHz.Seleccione PCM ao utilizar as Saídas de Áudio Analógicas..

2. Bitstream : Converte para MPEG-2 Digital

Bitstream - 5.1CH (no caso de MPEG-2, 7.1CH). Seleccione

Bitstream ao utilizar a Saída de Áudio

Digital.

#### ■ DTS

1. Off: Não emite o sinal de saída digital.

2. On : Emite DTS Bitstream apenas através

da saída digital. Seleccione DTS ao ligar a um Descodificador DTS.

#### ■ Dynamic Compression

1. On : Para seleccionar a compressão

dinâmica.

2. Off: Para seleccionar a gama normal.

#### ■ PCM Down Sampling

1. On : Seleccione isto quando o amplificador

conectado ao reprodutor não for compatível com 96KHz. Neste caso, os sinais 96KHz serão convertidos

para 48KHz.

2. Off: Seleccione isto guando o amplificador

conectado ao reprodutor não for compatível com 96KHz. Neste caso, todos os sinais serão emitidos sem

quaisquer alterações.

 Como apagar o Menu de Configuração ou voltar ao ecrã de menu anterior durante a configuração;

Prima o botão RETURN ou ◀.

- Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories.
   "Dolby" e símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.
- "DTS" e "DTS Digital Out" são marcas registadas de Digital Theater Systems, Inc.

## Definir as Opções de Visualização

- 1 Com a unidade no modo Stop, prima o botão MENU do comando de controlo remoto.
- 2 Seleccione DVD usando os botões ▲, ▼ e depois prima o botão OK ou ▶.



- 3 Seleccione Display Setup usando os botões ▲, ▼ e depois prima o botão OK ou ▶.
- 4 Utilize ▲, ▼ para seleccionar o item pretendido. Depois, prima o botão OK ou ▶.





#### ■ TV Aspect

Consoante o tipo de televisão que tiver, pode desejar ajustar a definição do ecrã (relação de largura/altura).

1. 4:3 Letter Box : Seleccione quando pretende

ver o ecrã total de 16:9 que o DVD proporciona, mesmo que tenha uma TV com um ecrã de

4:3.

Surgem barras pretas no topo e

no fundo do ecrã.

2. 4:3 Pan-Scan : Seleccione para TVs de

dimensão convencional, quando pretende ver a parte central do ecrã de 16:9. (As extermidades esquerda e direita da imagem são

cortadas.)

3. 16:9 Wide: Pode ver a imagem completa

de 16:9 na sua TV de ecrã

panorâmico.

#### ■ Black Level

Regula o brilho do ecrã.

#### ■ NTSC Disc Output

"NTSC" somente se o ecrã tem uma entrada de vídeo NTSC.

Se não for o caso, você pode deixar "PAL60" como está

#### ■ DVD Out

1. RGB: Envia sinais RGB da ficha AV

(terminal SCART).

2. S-Video: Envia sinais S-VIDEO da ficha AV

(terminal S-Video).

3. Video : Envia sinais de Vídeo Compostos da

ficha AV (terminal SCART).

## **Definir o Bloqueio para Crianças**

A função de Bloqueio para Crianças funciona em conjunto com DVDs que tenham recebido uma classificação - o que ajuda a controlar o tipo de DVDs que a sua família vê. Um disco dispõe de até 8 níveis de classificação.

- Quando a unidade está no modo Stop, prima o botão MENU. É apresentado o ecrã Setup Menu
- 2 Seleccione DVD usando os botões ▲, ▼ e depois prima o botão OK ou ▶.
- 3 Seleccione **Parental Setup** usando os botões ▲,▼ e depois prima o botão OK ou ▶.



4 Utilize OK ou ▶ para seleccionar Yes, se pretende utilizar uma senha. Surge o ecrã de introdução da Senha.





5 Introduza a palavra-passe. Introduza-a novamente para confirmação. É apresentado o ecrã Parental Setup.





#### ■ Sobre os Níveis de Classificação ;

O Nível de Classificação só funciona quando a utilização da Senha é seleccionada para YES. Para desbloquear o leitor, utilize ▲, ▼ para seleccionar No. Utilize OK ou ▶ para seleccionar o nível de classificação. Prima OK.

- Utilize ▲,▼ para seleccionar o nível (Ex.: Nível 6) e prima OK. O disco que contém o nível 7 não será reproduzido.
- Para cancelar o nível de classificação, utilize OK ou ▶ para seleccionar No na opção de utilização de Senha.

#### ■ Sobre a Alteração da Senha :

- Utilize ▲, ▼ para seleccionar "Change Password".
   Prima OK, Surge o ecrã de Alteração da Senha.
- Introduza a sua nova senha. Reintroduza a nova senha novamente
- Como apagar o Menu de Configuração ou voltar ao ecrã de menu anterior durante a configuração;
   Prima o botão RETURN ou ◀.
  - Se se esqueceu da palavra-passe, consulte a secção correspondente no manual de resolução de problemas.

## Conexões do receptor A/V

Para tirar proveito da experiência da imagem de cinema que o DVD oferece, você pode conectar seu DVD-VCR no sistema de som ambiente, incluindo um receptor A/V e seis colunas de som ambiente.

Antes de começar ...

Se seu receptor A/V estiver equipado com um descodificador digital Dolby você tem a opção de derivar o descodificador digital Dolby interno do DVD-VCR. Use a conexão DIGITAL AUDIO OUT (SAÍDA DIGITAL DE ÁUDIO).



#### Saída de áudio digital

Conecte o cabo óptico OU um cabo coaxial digital das tomadas DIGITAL AUDIO OUT no painel traseiro do DVD-VCR às tomadas de entrada de áudio digital correspondentes no seu receptor A/V.

- ♦ Óptico
- ◆ Coaxial
- Use qualquer conexão que estiver disponível no seu receptor A/V.

# Características especiais de reprodução

Durante a reprodução do DVD/CD você pode selecionar as seguintes opções especiais de reprodução. Para finalizar a reprodução normal, pressione o botão ▶II (Reproduzir/Espera).

#### 1 Em espera

Pressione o botão ►II no controlo remoto durante a reprodução.

- A imagem entrará em pausa e o áudio ficará bloqueado.
- ◆ Para finalizar a reprodução, pressione o botão
   ▶II.
- ◆ Se o DVD entrar em modo Still por 5 minutos, ele parará automaticamente.

#### 2 Avanco da imagem (Etapa)

Enquanto no modo Still (Em espera), pressione o botão F.ADV/STEP no controlo remoto para avançar uma imagem de cada vez.

- O áudio fica bloqueado durante o modo Frame Advance (Avancar uma imagem).
- ◆ Pressione o botão ►II para finalizar a reprodução normal.

NOTA: Avançar uma imagem opera somente na direcção avançar.

#### 3 Saltar avancar/Retornar

Enquanto um disco de DVD ou CD estiver sendo reproduzido no modo Play, pressione os botões Skip I◄◄ /▶►I no controlo remoto ou painel frontal para saltar avançar ou retroceder através das próximas trilhas/capítulos.

- Skip Back (Saltar de volta) saltará para o início da trilha/capítulo atual.
- Pressione Skip Back novamente para saltar para o início das trilhas/capítulos anteriores.

#### Busca avançar/retroceder

#### 4 Movimento em câmera lenta

Durante a reprodução, pressione o botão ►II para parar a imagem. Depois use Search ► para reproduzir em movimento de câmera lenta em velocidades variáveis.

- Cada vez que pressionar o botão Slow (Lento) aumenta a reprodução de velocidade de câmera lenta para velocidade normal de 1/8, 1/4 ou 1/2.
- O áudio é bloqueado durante a reprodução em câmera lenta.
- Botões de câmera lenta do painel frontal pressione e mantenha os botões Forward no
  painel frontal para activar a reprodução em
  câmera lenta. Pressione o botão ►II para finalizar
  a reprodução normal.

#### 5 Parar/Finalizar

- Pressione o botão Stop uma vez para interromper a reprodução. Para finalizar o DVD/CD do ponto onde o disco parou, pressione o botão ►II.
- Pressione o botão duas vezes para interromper completamente a reprodução. A próxima vez que pressionar ►II, o disco começará novamente do início.

## Ajustar a relação do aspecto (Visualização EZ)

## Reproduzir usando a relação aspecto (DVD)

#### Prima o botão EZ VIEW.

- O tamanho do ecrã é alterado quando o botão for premido repetidamente.
- O modo de zoom do ecrá é operado de diversas formas na configuração do écran no menu de configuração inicial.
- Para assegurar a operação do botão EZ VIEW é necessário configurar a relação inicial do aspecto na configuração inicial (Consulte a página 31).

#### Se estiver usando um televisor 16:9

- Para os discos de relação de aspecto de 16:9
- Wide Screen (Ecrã amplo)
   Exibe o conteúdo do título do DVD na relação de aspecto de 16:9.
- Screen Fit (Aiuste do ecrã)

O topo e fundo do ecrã são cortados. Ao reproduzir o disco de relação de aspecto de 2.35:1, as barras pretas no topo e fundo do ecrã desaparecerão. A imagem parecerá esticada verticalmente (Dependendo do tipo de disco, as barras pretas talvez não desaparecam completamente).

· Zoom Fit (Ajuste do zoom)

O topo, fundo esquerda e direita do ecrã são cortados e a parte central é ampliada.

#### ■ Para discos de relação de aspecto de 4:3

• Normal Wide (Amplitude normal)

Exibe o conteúdo do título de DVD na relação de aspecto de 16:9.

A imagem parecerá esticada horizontalmente.

• Screen Fit (Ajuste do ecrã)

O topo e fundo do ecrã são cortados e o ecrã cheio aparece.

A imagem parecerá esticada verticalmente.

Zoom Fit (Ajuste do zoom)

O topo, fundo esquerda e direita do ecrã são cortados e a parte central é ampliada.

· Vertical Fit (Ajuste vertical)

Quando um DVD de 4:3 é visualizado em um televisor de 16:9, as barras pretas aparecerão à esquerda e direita do ecrã para evitar que a imagem pareça horizontalmente esticada.

#### Se estiver usando um televisor de 4:3

- Para discos de relação de aspecto de 16:9
- 4:3 Letter Box (Formato Letter-box de 4:3)
   Exibe o conteúdo do título de DVD na relação de aspecto de 16:9.

   As barras pretas aparecerão no topo e fundo do
- 4:3 Pan scan (Formato Pan Scan de 4:3)
   O topo, fundo esquerda e direita do ecrã são cortados e exibe a parte central do ecrã de 16:9.
- Screen Fit (Ajuste do ecrã)

ecrã.

O topo e fundo do ecrã são cortados e o ecrã cheio aparece.

A imagem parecerá esticada verticalmente.

· Zoom Fit (Ajuste do zoom)

Quando um DVD de 4:3 for visualizado em um televisor de 16:9, as barras pretas aparecerão à esquerda e direita do ecrã para evitar que a imagem pareça horizontalmente esticada.

- Para os discos de relação de aspecto de 4:3
- Normal Screen (Écran normal)
   Exibe o conteúdo do título de DVD na relação de aspecto de 4:3.
- Screen Fit (Aiuste do ecrã)

O topo e fundo do ecrã são cortados e o ecrã cheio aparece.

A imagem parecerá esticada verticalmente.

• Zoom Fit (Ajuste do zoom)

O topo, fundo esquerda e direita do ecrã são cortados e a parte central é ampliada.

Esta função talvez se comporte de forma diferente dependendo do tipo de disco.

## Utilizar a Função do Visor

#### Ao reproduzir um DVD/CD

- Durante a reprodução, prima o botão INFO. no controlo remoto.
- 2 Use os botões ▲,▼ para seleccionar o item deseiado.
- 3 Use os botões ◀, ▶ para seleccionar a configuração desejada.
  - Você pode usar os botões de números no controlo remoto para aceder directamente um título, capítulo ou iniciar a reprodução do tempo deseiado.







- 4 Para fazer com que o ecrã desapareça, prima o hotão INFO. novamente.
- > O que é um Capítulo?
  Cada Título num DVD está dividido em Capítulos (tal como as faixas num CD de áudio).



Para aceder o título desejado quando houver mais de um no disco. Por exemplo, se existe mais de um filme em um DVD. cada um deles será identificado.



A maioria dos discos de DVD é gravado nos capítulos para que você possa encontrar rapidamente uma passagem específica.



Permite a reprodução do filme do tempo desejado. É necessário inserir o tempo desejado como uma referência.



Consulte o idioma da trilha sonora do filme. No exemplo, a trilha sonora é reproduzida em inglês no canal 5.1. Um disco de DVD pode ter até oito trilhas sonoras diferentes.



Consulte os idiomas das legendas disponíveis no disco. Você poderá seleccionar o idioma das legendas ou, se preferir, retire-as do ecrã. Um disco de DVD pode conter até 32 legendas diferentes.



Um efeito de som ambiente é gerado usando somente duas colunas frontais.

## Alterar o Ângulo da Câmara

#### Utilizar o botão ANGLE

Caso o DVD contenha diversos ângulos de uma determinada cena, pode seleccionar a função de Ângulo.

Verifique se o ícone 'ANGLE ( ( ) 'está presente no canto superior direito do ecrã.

- 1 Quando é apresentada a marca ANGLE, prima o botão ANGLE. Em seguida, é apresentado um ícone de selecção ANGLE no canto superior esquerdo do ecrã.
- 2 Utilize o botão ◀, ▶ para seleccionar o ângulo de ecrã pretendido. Depois, prima o botão OK.
- 3 Para desactivar a visualização, prima novamente o botão ANGLE.



## Seleccionar o Idioma das Legendas

Pode seleccionar o idioma de legendas pretendido de forma rápida e fácil com o botão SUBTITLE.

#### Utilizar o botão SUBTITLE

- 1 Prima o botão SUBTITLE.
- 2 Utilize o botão ◀, ▶ para seleccionar o idioma de legendas pretendido.
- 3 Utilize o botão ▲, ▼ para determinar se as legendas serão, ou não, visualizadas no ecrã.
  - Os idiomas legendados s\(\tilde{a}\)o representados por abreviaturas.





- Esta função depende dos idiomas que estão codificados no disco e poderá não funcionar com todos os DVDs.
  - Um DVD pode conter até 32 idiomas de legendas.
  - Como ter sempre o mesmo idioma de legendas sempre que reproduz um DVD; Consulte a secção "Definir as Funções do Idioma" na página 29

## Reprodução Repetida

Pode repetir a faixa actual, um capítulo, um título, uma secção seleccionada (A-B) ou o disco completo (apenas CD).

#### Ao reproduzir um DVD

- Prima o botão REPEAT no controlo remoto. Surge o ecrã de repetição.
- 2 Seleccione "Chapter", "Title" ou "A-B" com o botão ◀, ▶.
  - Prima o botão REPEAT. Seleccione A-B no ecrã com o botão ◀. ▶ no controlo remoto.
  - Prima OK no ponto onde pretende iniciar a reprodução repetida (A). B acende automaticamente.
  - Prima OK no ponto onde pretende terminar a reprodução repetida (B).
  - Para finalizar a função, prima o botão 'CLEAR' (LIMPAR).
  - A-B REPEAT não permite que você configure o ponto (B) até que aproximadamente 5 segundos tenham passado depois que o ponto (A) for configurado.

DVD



VCD/CD



- 3 Prima OK.
- 4 Para retomar a reprodução normal, prima NOTA novamente REPEAT, depois prima o botão ◀, ▶ para seleccionar Off e prima OK.
  - É disponível premir o botão CLEAR no comando remoto para que a reprodução REPEAT pare.
- O DVD repete a reprodução por capítulo ou título, o CD e repetem a reprodução por disco ou faixa.
  - Dependendo do disco, a função de Repetição poderá não funcionar.

## Seleccionar o Idioma de Áudio

Pode seleccionar o idioma pretendido de forma rápida e fácil com o botão AUDIO.

#### Utilizar o botão AUDIO

- Prima o botão AUDIO.
- 2 Utilize o botão ◀, ▶ para seleccionar o idioma pretendido num DVD.
  - Os idiomas áudio são representados por abreviaturas.
- 3 Utilize o botão ◀, ▶ para seleccionar Estéreo,┫ ou ▶. (No VCD/CD)

DVD



VCD/CD



- Esta função depende dos idiomas que estão codificados no disco e poderá não funcionar com todos os DVDs.
  - Um DVD pode conter até 8 idiomas de áudio.
  - Como ter sempre o mesmo idioma de áudio sempre que reproduz um DVD;
     Consulte a secção "Definir as Funções do Idioma" na página 29.

## Utilizar a Função de Marcação

A função de Marcação permite-lhe seleccionar partes de um DVD ou VCD para que mais tarde, encontre essa secção.

## Utilizar a função de Marcação (DVD/VCD)

 Durante a reprodução, prima o botão MARK no controlo remoto. São apresentados os ícones mark.





- 2 Utilize o botão ◀, ▶ para passar para o ícone de marcação pretendido.
- 3 Depois de chegar à cena que pretende assinalar, prima o botão OK. O ícone muda para um número (1, 2, ou 3).
- 4 Pressione o botão MARK para desligar o display.

#### Chamar uma Cena Marcada

- Durante a reprodução, prima o botão MARK no controlo remoto.
- Utilize o botão ◀, ▶ para seleccionar uma cena marcada.
- 3 Prima o botão ►II para passar para a cena marcada.

## Apagar uma Marcação

- Durante a reprodução, prima o botão MARK no controlo remoto.
- 2 Utilize o botão ◀, ▶ para seleccionar o número da marcação que pretende apagar.
- 3 Prima o botão CLEAR para apagar um número de marcação. Prima o botão MARK para desligar a visualização.
- Pode marcar até três cenas ao mesmo tempo.
  - Dependendo do disco, a função de Marcação pode não funcionar.

## MP3/WMA Play

Ao introduzir um disco MP3/WMA no leitor de DVD/VCD, poderá ver as pastas do directório.


- Seleccione a pasta pretendida no directório principal.
- Utilize o botão OK ou ►II para seleccionar a pasta pretendida.

## Função MP3/WMA Play

1 Prima o botão OK ou ►II, o ficheiro de música seleccionado é reproduzido. É possível visualizar um máximo de 8 pastas de música de cada vez. Se um disco tiver mais do que 8 pastas, prima o botão ▼ para as visualizar no ecrã.



2 Utilize os botões ▲, ▼ para seleccionar a pasta de música pretendida, de seguida prima o botão OK. Prima novamente os botões ▲, ▼ para seleccionar o ficheiro de música. Prima o botão OK para iniciar a reprodução de um ficheiro de música.



## MP3/WMA Play

#### Programa/reprodução aleatória

Prima o botão MODE no modo STOP para ligar entre os modos RANDOM e PROGRAM. Consulte a página 41 para obter mais informação sobre estes modos.



 Prima o botão REPEAT no modo PLAY para ouvir apenas a música continuamente e prima-o mais uma vez para desactivar.

#### Discos CD-R MP3/WMA

Ao reproduzir os discos de CD-R/MP3 ou WMA, siga as recomendações para o CD-R acima além dos comentários abaixo:

 Os Seus ficheiros MP3 ou WMA devem ter o formato ISO 9660 ou JOLIET.

Formatos ISO 9660 e arquivos Joliet MP3 ou WMA são compatíveis com DOS e Windows da Microsoft e Mac da Apple. Estes dois formatos são os mais extensivamente usados.

 Ao nomear os arquivos MP3 ou WMA não exceda 8 caracteres e coloque ".mp3, .wma" como extensão de arquivo.

Formato geral de nome de: Título.mp3. ou Título.wma. ao compor seu título, certifique-se de usar 8 caracteres ou menos, não deixar espaço no nome e evitar o uso de caracteres especiais incluindo: (.,/,\=,+).

 Use uma taxa de transferência de descompactação de pelo menos 128 Kbps ao gravar os arquivos MP3.

A qualidade do som com os arquivos MP3 depende basicamente da taxa ou compactação/ descompactação que escolher. Para obter som de qualidade de áudio CD é necessário uma taxa de amostra analógica/digital que é a conversão para o formato MP3 de pelo menos 128 Kbps e até 160 Kbps. Portanto, escolher taxas mais altas, como 192 Kbps ou acima, raramente oferece melhor qualidade de som.

 Use a taxa de transferência de descompactação de aproximadamente 64 Kbps ao gravar os ficheiros WMA.

A qualidade do som com os ficheiros MWA depende basicamente da taxa de descompactação/compactação que você escolher. Para obter som de qualidade de CD de áudio é necessário taxa de amostra analógica/digital que é a conversão para o formato WMA de aproximadamente 64Kbps até 192Kbps. Da mesma forma, os ficheiros com taxas de descompactação abaixo de 64Kbps ou acima de 192Kbps não serão reproduzidas correctamente.

Não tente gravar arquivos MP3 protegidos pelos direitos do autor.

Certos arquivos "protegidos" são codificados e protegidos por códigos para evitar cópia ilegal. Windows MediaTM (marca registrada da Microsoft Inc) e SDMITM (marca registrada da SDMI Foundation). Não pode copiar estes arquivos.

■ Importante :

As recomendações acima não podem ser tomadas como garantia de que o DVD player reproduzirá gravações MP3 ou como segurança de qualidade de som.

Deve ter em conta que certas tecnologias e métodos para gravação de arquivo MP3 em CD-Rs impedem a reprodução ideal destes arquivos no seu DVD (qualidade de som degradada e em alguns casos, incapacidade do leitor de DVD de ler os arquivos).

 Esta unidade pode reproduzir um máximo de 500 ficheiros e 300 dobradores por disco.

## Reprodução Programada & **Aleatória**

## Reprodução Programada (CD/MP3/WMA)

- Prima o botão MODE.
- 2 Utilize o botão ◀. ▶ para seleccionar PROGRAM. prima o botão OK.



3 Utilize o botão ▲, ▼ ou ◀, ▶ para seleccionar o primeiro capítulo (ou faixa) a adicionar ao programa. Prima o botão OK. Os números de selecção surgem na caixa de seguência de programação (Program Order).



4 Prima o botão ►II. O disco será reproduzido conforme a sequência programada.

## Reprodução Aleatória (CD/MP3/WMA)

- Pressione o botão MODE.
- 2 Utilize os botões ◀, ▶ para seleccionar RANDOM. O disco será reproduzido pelo modo seleccionado.



- > Dependendo do disco, as funcões de Reprodução Programada e Aleatória podem não funcionar.
  - Para retomar a reprodução normal, prima o botão CLEAR.
  - Esta unidade pode suportar um máximo de 99 ordens programadas.

## Reprodução de imagem de CD

- 1 Abra a bandeia do disco.
- 2 Carregue o disco na bandeja.
  - Carreque o disco com a etiqueta voltada para cima.
- 3 Feche a bandeia.
  - A bandeja é fechada e você deve fazer com que o ecrã se pareca com a imagem abaixo:
- Use os botões ▲, ▼ no controlo remoto para seleccionar a imagem que você quer visualizar e depois prima o botão OK.
- Para ver as próximas 6 imagens, prima o ▶I botão.
- Para ver as 6 imagens anteriores, prima o I◄
- Wolte para o ecrã de álbum.
- , 👔 : Cada vez que o botão OK for premido, a imagem gira 90 graus no sentido horário.
- 🕰 : Cada vez que o botão OK for premido, a imagem é ampliada em até 4X.  $(Normal \rightarrow 2X \rightarrow 4X \rightarrow Normal)$
- Fig.: Esta unidade exibe o modo de exibição de
- \* Prima o botão RETURN para voltar ao ecrã de álbum.
- \* Antes que a exibição de slides comece novamente, é necessário configurar o intervalo da imagem.
- - Quando este ícone for seleccionado e OK for premido, as imagens são alteradas automaticamente com aproximadamente um intervalo de 6 segundos.
- - As imagens são alteradas automaticamente com aproximadamente um intervalo de 12 segundos.
- : As imagens são alteradas automaticamente com aproximadamente um intervalo de 18 seaundos.
- Dependendo o tamanho do ficheiro, cada intervalo entre as imagens pode levar mais ou menos tempo daquele sugerido pelo manual.

## Reprodução de imagem de CD









> • Se durante 10 segundos não for premido nenhum botão do controlo remoto, o menu desaparece. Prima o botão DISC MENU (Menu do disco) no controlo remoto para voltar a aceder ao menu.

#### Discos JPEG CD-R

- Somente os ficheiros com extensões ".ipa" e ".JPG" podem ser exibidos.
- Se o disco não for fechado, ele levará mais tempo para começar a reproduzir e nem todos os ficheiros gravados podem ser reproduzidos.
- Somente os discos de CD-R com ficheiros JPEG em formato ISO 9660 ou Joliet podem ser reproduzidos.
- O nome do ficheiro JPEG não pode ter mais do que 8 caracteres e não deve conter espaços em branco ou ter caracteres especiais ( $\cdot$  / = +).
- Somente um disco de multisessão escrito consecutivamente pode ser reproduzido. Se existir um segmento em branco no disco de multisessão, ele pode ser reproduzido somente até o segmento em branco.
- Até 500 imagens podem ser armazenadas em um CD individual.
- Somente os CDs de imagens da Kodak podem ser reproduzidos.
- Ao reproduzir o CD de imagem da Kodak, somente os ficheiros JPEG da pasta de imagens podem ser reproduzidos.
- Os discos de imagens que não sejam da Kodak podem levar mais tempo para começar a serem reproduzidos ou talvez nem mesmo sejam reproduzido totalmente.
- Se um número de ficheiros no Disco 1 for acima de 500, somente os 500 ficheiros JPEG podem ser reproduzidos.
- Se um número de ficheiros no Disco 1 for acima de 300, somente os ficheiros JPEG nos 300 ficheiros podem ser reproduzidos.

**POR-40 POR-41** 

## Características especiais de reprodução DivX/XviD/MPEG4

Durante a reprodução do DivX/XviD/MPEG4 você pode selecionar as seguintes opçnaes especiais de reprodução. Para finalizar a reprodução normal, pressione o botão ►II.

#### 1 Em espera

Pressione o botão ►II no controle remoto durante a reprodução.

- Para finalizar a reprodução, pressione o botão
- Se o reprodutor entrar em modo Still por 5 minutos, ele parará automaticamente.

#### 2 Avanco da imagem (Etapa)

Enquanto no modo Still (Ém espera), pressione o botão F.ADV/STEP no controle remoto para avançar uma imagem de cada vez.

- O áudio fica bloqueado durante o modo Frame Advance (Avançar uma imagem).
- Pressione o botão ►II para finalizar a reprodução normal.

NOTA: Avançar uma imagem opera somente na direção avançar.

#### 3 Movimento em câmera lenta

Durante a reprodução, pressione o botão ►II para parar a imagem. Depois use Search ► para reproduzir em movimento de câmera lenta em velocidades variáveis.

- Cada vez que pressionar o botão Slow (Lento) aumenta a reprodução de velocidade de comera lenta para velocidade normal de 1/8, 1/4 ou 1/2.
- O áudio é bloqueado durante a reprodução em ciâmera lenta.
- Botões de cõmera lenta do painel frontal pressione e mantenha os botões Forward no painel frontal para ativar a reprodução em cõmera lenta. Pressione o botão ►II para finalizar a reprodução normal.

#### 4 Parar/Finalizar

 Pressione o botão ■ uma vez para interromper a reprodução. Para finalizar o DivX/XviD/MPEG4 do ponto onde o disco parou, pressione o botão
 ►II.

#### 5 Zoom

Durante a reprodução, prima o botão MENU no controlo remoto.

De seguida, prima os botões ▲, ▼ correspondentes para seleccionar a opção FUNC.

Auto Scaling: resolução CIF (100 kbps) ~ D1 (784kbps).

Se a resolução do ficheiro for baixa, a mesma é automaticamente aumentada em 2 vezes. Desta forma, poderá ver a imagem em tamanho maior.




### Reprodução em formato DivX/XviD/MPEG4

1 Quando o disco é introduzido, a estrutura de ficheiros do mesmo é apresentada. Dependendo do formato dos ficheiros, é apresentado um ícone diferente. Os ficheiros , de e serão seleccionados.

Utilize os botões ▲, ▼ para seleccionar o ficheiro de filme e de seguida prima o botão OK ou ►II.

Resultado: Quando a mensagem 'Reading Index...'

(A ler o índice...) for apresentada, aguarde um segundo ou dois. O filme será então reproduzido.



Se a mensagem "Codec. Not Supported" (Codec não suportado) for apresentada, o ficheiro seleccionado não pode ser reproduzido.

- 2 Utilize as teclas numéricas no controlo remoto para introduzir a hora pretendida e para poder saltar para a parte correspondente do filme.



### Tabela de características dos formatos DivX/XviD/MPEG

#### Suporte para a norma MPEG4

Os ficheiros **Avi** são utilizados para armazenar dados de áudio e de vídeo; estes devem ser armazenados no CD com o formato ISO 9660.

		Especificações
Compatibilidade com vídeo	DivX 3.11 ou acima	Até à VERSÃO mais recente
	XviD	
	WMV(?)	WMV V1/V2/V3/V7
Compatibilidade com áudio	MP3	CBR: 80kbps~320kbps
	AC3	CBR: 128kbps~448kbps
	AAC(?)	
•	WMA	CBR: 56kbps~160kbps

## Os MPEGs contendo o DivX podem ser divididos em vídeo e áudio.

Compatibilidade com o vídeo:

São suportadas todas as versões do DivX acima da versão 3.11 (incluindo a recente versão 5.1). Para além disso, o XviD é também suportado. Os formatos WMV, V1, V2, V3, e V7 são também possíveis.

· Compatibilidade com o áudio:

São suportados os formatos MP3 com taxas de bits de 80kbps a 320kbps, AC3 com taxas de bits de 128kbps a 448kbps e WMA com taxas de bits de 56kbps a 160kbps.

 Para além disso, a Samsung suporta o formato de texto (SMI) para as legendas.

## **Especificações Técnicas**

	Tensão nominal	AC 220 - 240V, 50Hz		
	Consumo de energia	19Watts		
	Peso	3.9Kg		
Geral	Dimensões	430mm X 282mm X 82mm		
	Temperatura ambiente de operação	+5°C ~ +35°C		
	Condições de instalação	Posição de operação : Horizontal,		
		Humidade relativa :Abaixo dos 75%		
Entrada	Entrada de vídeo (Posterior)	Euro Scart: 1.0 Vp-p (não balanceada) 75Ω		
	Entrada de áudio (Posterior)	Euro Scart:-8dBm, 47Kohm não balanceada		
	Saída RF	UHF 21-69 (Inicial CH36)		
	Audio (DVD, VCR)	Ficha RCA, tomada Euro Scart		
Saída	Audio (só DVD)	Saída Áudio Digital (OPTICAL, COAXIAL), Ficha RCA		
	Video (DVD, VCR) Ficha RCA, tomada Euro Scart			
	Video (só DVD)	Saída S-Video		
		Saída RGB: tomada Euro Scart		
	Formato de cassete	Cassete de vídeo tipo VHS		
	Sistema de cor	PAL, NTSC4.43, NTSC reprodução em TV PAL		
Videogravador	Sistema de sintonização	B/G, D/K		
	Video S/R	Acima de 43dB (gravação standard)		
	Resolução	Acima das 240 linhas (gravação standard)		
	Audio S/R	Acima de 68dB (Hi-Fi), 39dB (Mono)		
	Caract. das frequências de áudio	20Hz - 20KHz (Hi-Fi)		
	Disco	DVD, CD (12cm), CD(8cm), VIDEO-CD (12cm)		
DVD	Audio S/R	95dB		
	Gama dinâmica de áudio	105dB		

## Problemas e Soluções (Videogravador)

Antes de contactar a assistência pós-venda da Samsung, proceda às seguintes verificações.

Problema	Explicação/Solução			
Sem energia	<ul> <li>◆ Verifique se a ficha de alimentação está ligada à tomada.</li> <li>◆ Premiu o botão STANDBY/ON?</li> </ul>			
Não consegue introduzir uma cassete de vídeo	<ul> <li>Só pode introduzir uma cassete de vídeo com o lado da janela virado para cima e a patilha de segurança virada para si.</li> </ul>			
O programa de televisão não foi gravado	<ul> <li>Verifique as ligações da antena do DVD-VCR.</li> <li>O sintonizador do DVD-VCR está bem programado?</li> <li>Verifique se a patilha de segurança da cassete está intacta.</li> </ul>			
A gravação temporizada não foi bem sucedida	<ul> <li>Premiu o botão STANDBY/ON para activar o temporizador?</li> <li>Verifique novamente as programações de início e fim da gravação.</li> <li>Caso tenha havido uma falha de energia ou uma interrupção durante a gravação temporizada, a gravação será cancelada.</li> </ul>			
Sem imagem de reprodução ou com magem distorcida	◆ Confirme se está a utilizar uma cassete pré-gravada.			
Não consegue ver as emissões normais	<ul> <li>Verifique a programação de TUNER/EXTERNAL. Deverá estar em TUNER.</li> <li>Verifique as ligações da antena da TV/VCR.</li> </ul>			
Surgem barras ou riscos na reprodução	◆ Prima os botões TRK ( ∧ ou ∨ ) para minimizar este efeito.			
Quando o botão <b>►II</b> é premido durante a reprodução, a imagem parada tem várias barras de interferência	<ul> <li>◆ Uma imagem parada poderá apresentar "barras", dependendo do estado da cassete. Prima os botões TRK (∧ou V) durante a câmara lenta para minimizar este efeito.</li> </ul>			
Limpeza das Cabeças de Vídeo	Caso surjam imagens más em diversas cassetes, significa que as cabeças de vídeo devem ser limpas. Este não é um problema comum e, se não aparecer, não deve limpar as cabeças de vídeo. Para limpar as cabeças de vídeo, leia todas as instruções que acompanham a cassete de limpeza. Uma limpeza incorrecta das cabeças de vídeo pode danificar permanentemente as cabeças.			
Se, ao sintonizar a sua TV para o padrão de teste do DVD, a sua TV não encontrar o padrão de teste ou se o padrão, quando encontrado tiver interferências, poderá ser devido a um choque entre o canal de saída do DVD-VCR e as transmissões normais de TV da sua área. Para evitar isto, deve alterar o canal de saída do DVD-VCR da seguinte forma	<ol> <li>Remover a ficha da antena da tomada com o sinal da antena na parte posterior do DVD-VCR.</li> <li>Seguir as instruções da secção "Sintonizar a sua Televisão para o DVD-VCR" (ver pág. 9).</li> <li>Seguir as instruções da secção "Definir o Canal de Saída do DVD-VCR" (ver pág. 13), deslocar o número de canal para vários canais abaixo da definição original. (exemplo:de 36 para 39).</li> <li>Ligar novamente a ficha da antena à tomada com o sinal da antena na parte posterior do DVD-VCR.</li> <li>Sintonizar novamente a sua TV para o DVD-VCR, seguindo as indicações da secção "Sintonizar a sua Televisão para o DVD-VCR" (pág. 9).</li> <li>Se o problema persistir, repita os passos 1 a 5, afastandose mais alguns canais da definição original.</li> </ol>			

Caso não consiga solucionar o problema depois de ler estas instruções, anote o seguinte:

- ♦ O modelo e nº de série do aparelho, indicados na parte de trás do videogravador -DVD
- A informação da garantia
   Uma descrição clara e concisa do problema

Depois contacte o centro de assistência da SAMSUNG da sua área.

## Guia de Resolução de Problemas (DVD)

#### Antes de contactar a assistência (resolução de problemas)

Problema	Acção	Pág.
O disco não é reproduzido.	<ul> <li>Certifique-se de que o disco está colocado com a etiqueta para cima.</li> <li>Verifique o número de região do seu DVD.</li> <li>Este leitor não consegue reproduzir CD-ROMs, DVD-ROMs, etc. Introduza um DVD, CD ou um CD.</li> </ul>	P4
O som de 5,1 canais não é reproduzido.	<ul> <li>◆ O som de 5.1 canais só é reproduzido quando existem as seguintes condições:         <ol> <li>O leitor de DVD-VCR está ligado ao amplificador correcto</li> <li>O disco está gravado com som de 5,1 canais.</li> </ol> </li> <li>◆ Verifique se o disco a ser reproduzido tem o símbolo " 5.1 ch" no exterior.</li> <li>◆ Verifique se o seu sistema de áudio está ligado e a funcionar bem.</li> </ul>	P28 P30
O ícone ⊘ surge no ecrã.	<ul> <li>As funções ou acções não podem ser concluídas porque:</li> <li>1. O software do DVD não o permite.</li> <li>2. O software do DVD não suporta a função (ex.: ângulos).</li> <li>3. A função não está disponível no momento.</li> <li>4. Solicitou um título ou um número de capítulo, ou um tempo de busca que está fora de alcance.</li> </ul>	P29-41
O modo de reprodução difere da selecção do Setup Menu	<ul> <li>Algumas das funções seleccionadas no Setup Menu poderão não funcionar correctamente se o disco não tiver codificada a função.</li> </ul>	P28-31
Não consegue alterar o tipo de ecrã.	◆ O tipo de ecrã é fixo nos seus DVDs.	P31
Não tem som.	<ul> <li>Certifique-se de que seleccionou a Saída Digital correcta no menu de Opções de Áudio.</li> </ul>	P30
Esqueceu-se da Password	Lique o aparelho desde o início de congelação sem disco nenhum na unidade. Prima os botões ◀ e ▶ simultaneamente no painel frontal durante cinco segundos. Ligue ou desligue o DVD-VCR premindo o botão STANDBY/ON. O Modo paternal está destrancado neste momento, como indicado no visor. Agora poderá configurar o nível de classificação e modificar a sua senha para um número novo.	P32
Se tiver outros problemas.	<ul> <li>Consulte o índice e procure a secção do manual que contém as explicações relacionadas com o problema actual e efectue novamente o procedimento.</li> <li>Se o problema não ficar resolvido, contacte o centro de assistência da sua área.</li> </ul>	

POR-46

## PORTUGAL

Este produto Samsung é garantido por um período de vinte e quatro (24) meses a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico e/ou mão de obra. No caso de ser necessária a intervenção ao abrigo da Garantia. o produto pode ser reparado num dos Concessionários de Assistência Técnica da Samsung distribuídos pelo País, ou através do retalhista onde foi adquirido. Em caso de necessidade, os Concessionários de Assistência Técnica da Samsung noutros Estados Membros da União Europeia cumprirão com as condições de garantia existentes nesses Estados. Mais esclarecimentos ou informações complementares sobre os Concessionários de Assistência Técnica da Samsung poderão ser obtidos em:

## SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA, S.A.

Rua Cesário Verde, n.° 5 – 4.° Piso Linda-A-Pastora 2795-753 Queijas – Portugal

> http://www.samsung.pt Linha Verde: 800220120

#### ■ CONDIÇÕES DE GARANTIA

- A Garantia só é válida se, quando o pedido de intervenção ao abrigo da mesma, o cartão de Garantia estiver completa e correctamente preenchido, for apresentado conjuntamente com o documento original de compra e o número de série do produto não tiver sido alterado.
- As obrigações da Samsung limitam-se à reparação ou, por sua iniciativa, substituição do produto ou partes defeituosas.
- 3. Para obter assistência de forma rápida, recorra aos Concessionários de Assistência Técnica da Samsung, que fornecem níveis de serviço e tempos de reparação o mais optimizados possíveis. Qualquer intervenção feita por serviços estranhos à Samsung, e sem a sua devida

- autorização, não será reembolsada e será declinada toda e qualquer responsabilidade inerente a estragos causados no aparelho no âmbito das citadas intervenções.
- 4. Este produto não é considerado defeituoso em materiais ou mão de obra, para efeitos de alterações e/ou adaptações necessárias para países ou locais para os quais não foi inicialmente concebido. Esta Garantia não cobre os encargos nem os prejuízos resultantes das referidas alterações e/ou adaptações.
- 5. Esta Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:
  - a) Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitas a desgaste natural.
  - b) Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
  - c) Uso ou instalação incorrectas, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
  - d) Estragos causados pela luz, águas, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, voltagem incorrecta, ventilação imprópria, quedas, pancadas, ou qualquer outra causa fora do controlo da Samsuno.
- Esta garantia é válida para qualquer pessoa que legalmente adquira a posse do aparelho durante o seu respectivo período.
- 7. Esta Garantia não afecta os direitos estatutários do consumidor previstos na legislação nacional em aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 67/2003, nem os direitos que o consumidor tem em relação ao retalhista, resultantes do contrato de compra e venda efectuado.

Na ausência da legislação aplicável, esta Garantia será o único e exclusivo recurso ao consumidor; nem a Samsung Electrónica Portuguesa, S.A., nem as suas Companhias Subsidiárias ou Distribuidores poderão ser responsabilizados por quaisquer danos acidentais ou provocados por quebra de qualquer Garantia expressa ou implícita deste produto.

## ESTE APARATO ES DISTRIBUÍDO POR ESTE APARELHO É DISTRIBUÍDO POR

